

Riasztás leállítása kikapcsolt állapotban: KÓD + ENTER + ENTER
vagy még bekapcsolt állapotban: KÓD + OFF

Ha túllépi a belépési késleltetést, megindul a riasztás (pl.: megszólal a sziréna). Ilyenkor írja be a kódot a kezelőegységen, azután nyomja meg az ENTER gombot (nagy gomb, balra mutató nyíllal). Ezzel belépett a felhasználói menübe, ahol az első menüpont a riasztási memória törlése (a megjelenő szöveg: Riaszt.mem.törl.). Az ENTER-t megnyomva a riasztás leállítható.

Speciális bekapcsolás: KÓD + A
KÓD + B
KÓD + C
KÓD + D

Ezek a terület-csoport bekapcsolások, használatuk akkor lehetséges, ha a terület csoportok állapotait a telepítő előre definiálta. Ennek hatására elindul a kijárat készleltetés és a kezelőegység is csipogni kezd. Ez idő alatt el kell hagynia a védett területet, területeket. A rendszert csak akkor szabad bekapcsolja, ha megbizonyosodott, hogy senki nem tartózkodik a védendő területen!

Kódok megváltoztatása:

KÓD + ENTER + ↑↓ Kódváltoztatás + ENTER + ↑↓ Kód kiválasztása + ENTER + ON=AKTIV, OFF= INAKTIV + ENTER + Új kód + ENTER + Új kód megerősítése + ENTER + ESC + ESC

Egy kódot megváltoztatni csak Mesterkód jogosultságú kód ismeretében lehetséges. Minden kódnak 3 Mestere lehet. Ezek különböző (a megváltoztatandótól eltérő) kódok is lehetnek, de lehet a megváltoztatni kívánt kód saját maga is az egyik mester, a rendszer beállításától függően. Ezt a programozás során, a telepítő állítja be. Olyan is előfordulhat, hogy mind a 3 Mester azonos a megváltoztatandó kóddal. Ekkor, ha elfelejtik a kódot, csak a rendszer teljes alaphelyzetbe állításával lehet azt feloldani!