

# 12. Premier 88-168 központ Programozás Összefoglaló

Bill.	Menü		Oldal																				
0	Kilépés a Mérnöki programozó menüből		29																				
ψ	A ψ billentyű megnyomásával kikelphet a menüből																						
1	Zónák Programozása		31																				
ψ	Zóna Típus	<p>A 0 - 9 billentyűkkel írja be a zónaszámot, vagy használja a Y gombot a kiválasztáshoz és nyomja meg a v gombot ha változtatni kíván. A Y gombbal válasszon zóna típust majd a ψ gomb megnyomásával rögzítse.</p> <table> <tr> <td>0: Nem használt</td> <td>10: Mentők</td> </tr> <tr> <td>1: Bejárati/Kijárat készletetett 1</td> <td>11: 24órás Gáz</td> </tr> <tr> <td>2: Bejárati/Kijárat készletetett 2</td> <td>12: Külső ( csendes riasztást ad )</td> </tr> <tr> <td>3: Azonnali 1</td> <td>13: Szabotázs</td> </tr> <tr> <td>4: Azonnali 2 (Part 1-nél áthidalt)</td> <td>14: Élesítő nyomógomb</td> </tr> <tr> <td>5: 24órás hangos</td> <td>15: Kulcsos kapcsoló ( Nyomógomb )</td> </tr> <tr> <td>6: 24órás csendes</td> <td>16: Kulcsos kapcsoló ( Kétállású kapcsoló )</td> </tr> <tr> <td>7: PA Hangos Pánik</td> <td>17: Biztonsági kulcs (Kezelőegy. Kizáráshoz)</td> </tr> <tr> <td>8: PA Csendes Pánik</td> <td>18: Zónaáthidaló</td> </tr> <tr> <td>9: Tűz</td> <td></td> </tr> </table>	0: Nem használt	10: Mentők	1: Bejárati/Kijárat készletetett 1	11: 24órás Gáz	2: Bejárati/Kijárat készletetett 2	12: Külső ( csendes riasztást ad )	3: Azonnali 1	13: Szabotázs	4: Azonnali 2 (Part 1-nél áthidalt)	14: Élesítő nyomógomb	5: 24órás hangos	15: Kulcsos kapcsoló ( Nyomógomb )	6: 24órás csendes	16: Kulcsos kapcsoló ( Kétállású kapcsoló )	7: PA Hangos Pánik	17: Biztonsági kulcs (Kezelőegy. Kizáráshoz)	8: PA Csendes Pánik	18: Zónaáthidaló	9: Tűz		31
0: Nem használt	10: Mentők																						
1: Bejárati/Kijárat készletetett 1	11: 24órás Gáz																						
2: Bejárati/Kijárat készletetett 2	12: Külső ( csendes riasztást ad )																						
3: Azonnali 1	13: Szabotázs																						
4: Azonnali 2 (Part 1-nél áthidalt)	14: Élesítő nyomógomb																						
5: 24órás hangos	15: Kulcsos kapcsoló ( Nyomógomb )																						
6: 24órás csendes	16: Kulcsos kapcsoló ( Kétállású kapcsoló )																						
7: PA Hangos Pánik	17: Biztonsági kulcs (Kezelőegy. Kizáráshoz)																						
8: PA Csendes Pánik	18: Zónaáthidaló																						
9: Tűz																							
ψ	Zónajellemzők	<p>Nyomja meg a v gombot a jellemző megváltoztatásához. Használja a Y gombot a kívánt jellemző megkereséséhez nyomjon v-t a változtatáshoz majd a ψ-t elfogadáshoz</p> <table> <tr> <td>0: Áthidalható (Yes/No)</td> <td>8: Dupla jelzésű (Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>1: Kényszeréles (Yes/No)</td> <td>9: Infra sorompó ("Kereszt zóna") (Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>2: Part 1 áthidalt (Yes/No)</td> <td>10: Tesztelés alatt (Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>3: Part 2 áthidalt (Yes/No)</td> <td>11: Kényszer sétateszt (Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>4: Part 3 áthidalt (Yes/No)</td> <td>12: Reset "Törlésnél nem felügyelt" (Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>5: Követő (Yes/No)</td> <td>13: Újraélesítő(Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>6: Késleltetetté váló 1 (Yes/No)</td> <td>14: Gyors válaszidejű zóna (Yes/No)</td> </tr> <tr> <td>7: Azonnalivá váló 1 (Yes/No)</td> <td>15: Mérnöki riasztás (Yes/No)</td> </tr> </table> <p>Csak a kulcsos kapcsolókra vonatkozó jellemzők</p> <table> <tr> <td>0: Azonnal élesít</td> <td>2: Tiltott a távozó élesítés</td> </tr> <tr> <td>1: Rész élesítést végez</td> <td></td> </tr> </table>	0: Áthidalható (Yes/No)	8: Dupla jelzésű (Yes/No)	1: Kényszeréles (Yes/No)	9: Infra sorompó ("Kereszt zóna") (Yes/No)	2: Part 1 áthidalt (Yes/No)	10: Tesztelés alatt (Yes/No)	3: Part 2 áthidalt (Yes/No)	11: Kényszer sétateszt (Yes/No)	4: Part 3 áthidalt (Yes/No)	12: Reset "Törlésnél nem felügyelt" (Yes/No)	5: Követő (Yes/No)	13: Újraélesítő(Yes/No)	6: Késleltetetté váló 1 (Yes/No)	14: Gyors válaszidejű zóna (Yes/No)	7: Azonnalivá váló 1 (Yes/No)	15: Mérnöki riasztás (Yes/No)	0: Azonnal élesít	2: Tiltott a távozó élesítés	1: Rész élesítést végez		32
0: Áthidalható (Yes/No)	8: Dupla jelzésű (Yes/No)																						
1: Kényszeréles (Yes/No)	9: Infra sorompó ("Kereszt zóna") (Yes/No)																						
2: Part 1 áthidalt (Yes/No)	10: Tesztelés alatt (Yes/No)																						
3: Part 2 áthidalt (Yes/No)	11: Kényszer sétateszt (Yes/No)																						
4: Part 3 áthidalt (Yes/No)	12: Reset "Törlésnél nem felügyelt" (Yes/No)																						
5: Követő (Yes/No)	13: Újraélesítő(Yes/No)																						
6: Késleltetetté váló 1 (Yes/No)	14: Gyors válaszidejű zóna (Yes/No)																						
7: Azonnalivá váló 1 (Yes/No)	15: Mérnöki riasztás (Yes/No)																						
0: Azonnal élesít	2: Tiltott a távozó élesítés																						
1: Rész élesítést végez																							
ψ	Zóna Területekhez rendelése	A v gombot megnyomva változtathatunk. Az 1 - 8 terület kiválasztáshoz, a 0 gomb az összes területhez. Az A gombbal válthat az A től H és I től P között ( Csak a Premier 8168-nál). A ψ gombbal rögzítheti a változtatást.	33																				
ψ	Zóna szöveg	<p>A v gombbal beléphet a szerkesztésbe. A 0 - 9 gombokat többször megnyomva kiválaszthatja a megfelelő betűt, amit a ψ gombbal rögzíthet.</p> <table> <tr> <td>1 . . ? ! 1 @ " -</td> <td>6 M N O 6</td> <td>Y</td> <td>Kurzor léptetés</td> </tr> <tr> <td>2 A B C 2</td> <td>7 P Q R S 7</td> <td>X</td> <td>Szöveg másolása a memóriába</td> </tr> <tr> <td>3 D E F 3</td> <td>8 T U V 8</td> <td>Π</td> <td>Másolás a memóriából</td> </tr> <tr> <td>4 G H I 4</td> <td>9 W X Y Z 9</td> <td>v</td> <td>Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok</td> </tr> <tr> <td>5 J K L 5</td> <td>0 0,# * á é Ö...</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1 . . ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	Y	Kurzor léptetés	2 A B C 2	7 P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába	3 D E F 3	8 T U V 8	Π	Másolás a memóriából	4 G H I 4	9 W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok	5 J K L 5	0 0,# * á é Ö...			33
1 . . ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	Y	Kurzor léptetés																				
2 A B C 2	7 P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába																				
3 D E F 3	8 T U V 8	Π	Másolás a memóriából																				
4 G H I 4	9 W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok																				
5 J K L 5	0 0,# * á é Ö...																						

Bill.	Menü		Oldal
2	Területek Programozása		35
ψ	Időzítők	Időzítő kiválasztása a Y (ψ lépkedés csoportok között 1 - 7). A 0 - 9 vagy Y gomb az érték beírásához, majd ψ a rögzítéshez.	35
		1: Kilépési késleltetés: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
		2: Belépési késleltetés 1: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
		3: Belépési késleltetés 2: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
		4: 2. Késleltetés belépés után: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
		5: Sziréna késleltetés: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
		6: Sziréna időtartam: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
		7: Kommunikáció késleltetése: A - H (Premier 888) A - P (Premier 8168)	
1	Élesítési módok	A Y gombbal válasszon területet. A 1 - 5 gombokkal válasszon élesítési módot, majd azt a ψ gomb megnyomásával rögzítse.	36
		1 Bejárati ajtó záródásakor 4 Azonnali	
		2 Élesítő nyomógombbal 5 Késleltetett ( újrainduló )	
3	Késleltetett		
2	Csoport élesítés	Ha változtatni akar nyomja meg a v gombot. Az 1 - 8 gombbal válassza ki a területeket a 0 kiválaszt minden területet. A gombbal válthat az A tól H és I től P között ( Csak a Premier 8168-nál). A w gombbal rögzítheti a változtatást.	37
3	Csoport éles neve	Az 1 - 8 gombokkal választhat csoportot, majd a v -val lép szerkesztésbe. A 0 - 9 gombokat többször megnyomva kiválaszthatja a megfelelő betűt, amit a ψ gombbal rögzíthet.	38
		1 . , ? ! @ " - 6 M N O 6 Y Kurzor léptetés	
		2 A B C 2 7 P Q R S 7 X Szöveg másolása a memóriába	
		3 D E F 3 8 T U V 8 Π Másolás a memóriából	
		4 G H I 4 9 W X Y Z 9 v Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok	
		5 J K L 5 0 0, # * á é Ö...	
4	Csoport élesítési módok	Az élesítési módok ugyanazok mint feljebb a területeknél.	39
5	Terület Opciók	Ha változtatni akar nyomja meg a v gombot. Az 1 - 8 gombbal válassza ki a terület opciót 0 kiválaszt minden területet. A gombbal válthat az A tól H és I től P között ( Csak a Premier 8168-nál). A w gombbal rögzítheti a változtatást.	40
		1: Automata rész/teljes élesít (bej.ajtó) 15: Telefon vonal hiba jelzés engedélyezve	
		2: Azonnali részélesítés 16: Élesíthető Telefon vonal hiba esetén is	
		3: Csendes részélesítés 17: Hálózat hiba jelzés engedélyezve	
		4: Táv élesíthető 18: Élesíthető Hálózat hiba esetén is	
		5: Táv kikapcsolható 19: Kommunik. engedélyezve Teljes élesnél	
		6: Panel szabotázs 20: Kommunik. engedélyezve Rész élesnél	
		7: Sziréna szabotázs 21: Tűzjelzés átjelzése kikapcsolt területnél is	
		8: Külső egység szabotázs 22: Szabotázs átjelzése kikapcsolt területnél is	
		9: Panel hangszóró 23: Automatikus önélesítés	
		10: Sziréna és villogó engedélyezve 24: Közös (A) terület auto éles ha a többi éles	
		11: Betörés jelzés törlés Mérnök kóddal 25: Áthidalt zónák Rész élesnél eseménytárba	
		12: Confirm riasz.törlés Mérnök kóddal 26: Impulzus számlált zónajelzésű terület	
		13: Szabot. jelzés törlés Mérnök kóddal 27: Wintex Kezelővel használható terület	
		14: Anti-code Reset ( Angliában haszn) 28: Ajtócsengő a (CT8) időzítővel használva	
6	TerületAutomatikus élesítése	A Y gombbal választhat területet majd a ψ válthat az élesítő kikapcsoló időzítő között. Az 1 - 8 gombbal választhat időzítőt majd a w gomb az elfogadás.	43
7	Terület neve	A Y gombbal választhat területet, a v val beléphet szerkesztésbe. A 0 - 9 gombokat többször megnyomva kiválaszthatja a megfelelő betűt, amit a w gombbal rögzíthet.	44

Bill.	Menü		Oldal																												
3	<b>Közös ( Globális ) Beállítások</b>		45																												
0	Rendszer időzítők	<p>A <b>Y</b> gombbal válassza ki az időzítőt. A <b>0 - 9</b> vagy <b>Y</b> gombokkal állítsa be a kívánt értéket amit a <b>ψ</b> gomb megnyomásával rögzíthet.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1: Kilépési időtartalék</td> <td style="width: 50%;">15: Telefon volallhiba késleltetése</td> </tr> <tr> <td>2: Globál Sziréna késleltetés</td> <td>16: Hálózati hiba késleltetése</td> </tr> <tr> <td>3: Globál Sziréna időtartam.</td> <td>17: Akku teszt gyakorisága</td> </tr> <tr> <td>4: Kettős jelzés közötti idő</td> <td>18: Akku teszt időtartama</td> </tr> <tr> <td>5: Infrasoromó jelzések közötti idő</td> <td>19: Érzékelők (Soak) Tesztben időtartam</td> </tr> <tr> <td>6: Kényszer sétateszt időzítő</td> <td>20: "Karbantartás szükséges" jelz.gyakorisága</td> </tr> <tr> <td>7: Átjelzés késleltetés riasztásnál</td> <td>21: Teszt hívás gyakorisága</td> </tr> <tr> <td>8: Lekapcsolási idő</td> <td>22: Véletlen időzítő minimum</td> </tr> <tr> <td>9: Auto élesítés elhalasztása</td> <td>23: Véletlen időzítő maximum</td> </tr> <tr> <td>10: Auto élesítés késleltetése</td> <td>24: Elektromos zárvezérlés időzítő</td> </tr> <tr> <td>11: Kilépés Menüből</td> <td>25: Zóna válaszdő</td> </tr> <tr> <td>12: Impulzus időzítő 1</td> <td>26: Késleltetett kezelői pánik időzítő</td> </tr> <tr> <td>13: Impulzus időzítő 2</td> <td>27: Megerősített riasztás időzítő</td> </tr> <tr> <td>14: Impulzus időzítő 3</td> <td></td> </tr> </table>	1: Kilépési időtartalék	15: Telefon volallhiba késleltetése	2: Globál Sziréna késleltetés	16: Hálózati hiba késleltetése	3: Globál Sziréna időtartam.	17: Akku teszt gyakorisága	4: Kettős jelzés közötti idő	18: Akku teszt időtartama	5: Infrasoromó jelzések közötti idő	19: Érzékelők (Soak) Tesztben időtartam	6: Kényszer sétateszt időzítő	20: "Karbantartás szükséges" jelz.gyakorisága	7: Átjelzés késleltetés riasztásnál	21: Teszt hívás gyakorisága	8: Lekapcsolási idő	22: Véletlen időzítő minimum	9: Auto élesítés elhalasztása	23: Véletlen időzítő maximum	10: Auto élesítés késleltetése	24: Elektromos zárvezérlés időzítő	11: Kilépés Menüből	25: Zóna válaszdő	12: Impulzus időzítő 1	26: Késleltetett kezelői pánik időzítő	13: Impulzus időzítő 2	27: Megerősített riasztás időzítő	14: Impulzus időzítő 3		45
1: Kilépési időtartalék	15: Telefon volallhiba késleltetése																														
2: Globál Sziréna késleltetés	16: Hálózati hiba késleltetése																														
3: Globál Sziréna időtartam.	17: Akku teszt gyakorisága																														
4: Kettős jelzés közötti idő	18: Akku teszt időtartama																														
5: Infrasoromó jelzések közötti idő	19: Érzékelők (Soak) Tesztben időtartam																														
6: Kényszer sétateszt időzítő	20: "Karbantartás szükséges" jelz.gyakorisága																														
7: Átjelzés késleltetés riasztásnál	21: Teszt hívás gyakorisága																														
8: Lekapcsolási idő	22: Véletlen időzítő minimum																														
9: Auto élesítés elhalasztása	23: Véletlen időzítő maximum																														
10: Auto élesítés késleltetése	24: Elektromos zárvezérlés időzítő																														
11: Kilépés Menüből	25: Zóna válaszdő																														
12: Impulzus időzítő 1	26: Késleltetett kezelői pánik időzítő																														
13: Impulzus időzítő 2	27: Megerősített riasztás időzítő																														
14: Impulzus időzítő 3																															
1	Rendszer beállításai	<p>A <b>Y</b> gombbal léphet szerkesztésbe. A <b>0 - 9</b> vagy <b>Y</b> gombokkal állítsa be a kívánt opciót amit a <b>ψ</b> gomb megnyomásával rögzíthet.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">00: Sziréna aktiválódik élesítés hibánál</td> <td style="width: 50%;">12: Szabotázs áthidalás (igen / nem)</td> </tr> <tr> <td>01: Sziréna típus (SAB / SCB)</td> <td>13: Folyamatos nyomtatás (igen / nem)</td> </tr> <tr> <td>02: Óra kijelzés (12 / 24 órás)</td> <td>14: Kényszer teszt (látszik / rejtett)</td> </tr> <tr> <td>03: Nyári időszámítás</td> <td>15: Kilépési hiba (látszik / rejtett)</td> </tr> <tr> <td>04: Éles területek kijelzése / tiltása</td> <td>16: Kód szabotázs (Engedélyezve / Nem)</td> </tr> <tr> <td>05: Területi / Globál sziréna idő</td> <td>17: Kód szabotázs (Riaszt / Kezelőt tilt)</td> </tr> <tr> <td>06: 24 ó.zóna áthidalható kezelőről</td> <td>18: Terület kijelzése (1-8 / A-H) &amp; I-P</td> </tr> <tr> <td>07: Zónaáthidalás meghagyása</td> <td>19: Mérnök területválasztás (Auto / Kézi)</td> </tr> <tr> <td>08: Betörés átjelzés azonnal/késleltetve</td> <td>20: (Előszerkesztett / Normál) Szöveg</td> </tr> <tr> <td>09: Memória (NVM) törölhető/zárolt</td> <td>21: Zóna rövidzár=(Aktív / Szabotázs)</td> </tr> <tr> <td>10: Progr.csak (Mérnök + Felhasználó)</td> <td>22: R/R=( Töröl / Hangot nyugtáz/RST)</td> </tr> <tr> <td>11: Ajtócsengő jelz.kezelőn is látható</td> <td></td> </tr> </table>	00: Sziréna aktiválódik élesítés hibánál	12: Szabotázs áthidalás (igen / nem)	01: Sziréna típus (SAB / SCB)	13: Folyamatos nyomtatás (igen / nem)	02: Óra kijelzés (12 / 24 órás)	14: Kényszer teszt (látszik / rejtett)	03: Nyári időszámítás	15: Kilépési hiba (látszik / rejtett)	04: Éles területek kijelzése / tiltása	16: Kód szabotázs (Engedélyezve / Nem)	05: Területi / Globál sziréna idő	17: Kód szabotázs (Riaszt / Kezelőt tilt)	06: 24 ó.zóna áthidalható kezelőről	18: Terület kijelzése (1-8 / A-H) & I-P	07: Zónaáthidalás meghagyása	19: Mérnök területválasztás (Auto / Kézi)	08: Betörés átjelzés azonnal/késleltetve	20: (Előszerkesztett / Normál) Szöveg	09: Memória (NVM) törölhető/zárolt	21: Zóna rövidzár=(Aktív / Szabotázs)	10: Progr.csak (Mérnök + Felhasználó)	22: R/R=( Töröl / Hangot nyugtáz/RST)	11: Ajtócsengő jelz.kezelőn is látható		47				
00: Sziréna aktiválódik élesítés hibánál	12: Szabotázs áthidalás (igen / nem)																														
01: Sziréna típus (SAB / SCB)	13: Folyamatos nyomtatás (igen / nem)																														
02: Óra kijelzés (12 / 24 órás)	14: Kényszer teszt (látszik / rejtett)																														
03: Nyári időszámítás	15: Kilépési hiba (látszik / rejtett)																														
04: Éles területek kijelzése / tiltása	16: Kód szabotázs (Engedélyezve / Nem)																														
05: Területi / Globál sziréna idő	17: Kód szabotázs (Riaszt / Kezelőt tilt)																														
06: 24 ó.zóna áthidalható kezelőről	18: Terület kijelzése (1-8 / A-H) & I-P																														
07: Zónaáthidalás meghagyása	19: Mérnök területválasztás (Auto / Kézi)																														
08: Betörés átjelzés azonnal/késleltetve	20: (Előszerkesztett / Normál) Szöveg																														
09: Memória (NVM) törölhető/zárolt	21: Zóna rövidzár=(Aktív / Szabotázs)																														
10: Progr.csak (Mérnök + Felhasználó)	22: R/R=( Töröl / Hangot nyugtáz/RST)																														
11: Ajtócsengő jelz.kezelőn is látható																															
2	Rendszer Opciók	<p>A <b>Y</b> gombbal léphet szerkesztésbe. A <b>0 - 9</b> vagy <b>Y</b> gombokkal állítsa be a kívánt értéket amit a <b>ψ</b> gomb megnyomásával rögzíthet.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1: Kezelő hangsz.erő</td> <td style="width: 33%;">3: Újraélesedések száma</td> <td style="width: 33%;">5: Többszöri jelzés száml.</td> </tr> <tr> <td>2: Ajtócseng. hangerő</td> <td>4: Anti-code Resets</td> <td></td> </tr> </table>	1: Kezelő hangsz.erő	3: Újraélesedések száma	5: Többszöri jelzés száml.	2: Ajtócseng. hangerő	4: Anti-code Resets		49																						
1: Kezelő hangsz.erő	3: Újraélesedések száma	5: Többszöri jelzés száml.																													
2: Ajtócseng. hangerő	4: Anti-code Resets																														
3	Ajtócsengő zónák	<p>A <b>0 - 9</b> gombokkal üsse be a zónaszámot, amit a <b>Y</b> gombbal kereshet. A <b>X</b> többszöri megnyomással választhatja ki az 1, 2, 3 vagy kikapcs. Jelzést. A <b>ψ</b> rögzíti.</p>	50																												
4	Időzítők	<p>A <b>Y</b> gombbal válassza ki az időzítőt. A <b>0 - 9</b> gombokkal írja be mi legyen a BE időpont a <b>ψ</b> gombbal rögzítse a bevitelt. A <b>1 - 7</b> gombokkal válassza ki a BE napot majd a <b>ψ</b> gombbal rögzítse. A <b>0 - 9</b> gombokkal írja be mi legyen a KI időpont a <b>ψ</b> gombbal rögzítse a bevitelt. A <b>1 - 7</b> gombokkal</p>	51																												
5	Rendszer szöveges üzenetek	<p>A <b>Y</b> gombbal válassza ki a szöveget. A <b>0 - 9</b> gombokkal üsse be a kívánt karaktert a gomb többszöri megnyomásával majd a <b>ψ</b> gombbal rögzítse a bevitelt.</p>	52																												
6	Részéles szöveg	<p>A <b>Y</b> gombbal válassza ki a kívánt részélesítést és a <b>v</b> gomb megny. után szerkessze meg a szöveget. a <b>0 - 9</b> gomb többszöri megnyomásával, majd rögzítse a <b>ψ</b> gombbal.</p>	53																												
7	Szünnapok	<p>A <b>Y</b> gombbal válassza ki a szünnapot. A <b>0 - 9</b> gombokkal írja be a dátumot ΔΔMMΨΨ és a <b>ψ</b> gombbal rögzítse a bevitelt</p>	54																												
8	A hangszóró hangjelzései	<p>A <b>v</b> gombbal lépjen szerkesztésbe. A <b>Y</b> gombbal válassza ki a kívánt opciót a <b>ψ</b> gombbal rögzítse a bevitelt.</p>	55																												

Bill.	Menü		Oldal								
4	<b>Kezelők beállításai</b>		56								
ψ	Területek	A 1 - 8 gombokkal válasszon kezelőt a 0 gombot az adatvonal választáshoz vagy a Y gombot a kereséshez. A v gombbal léphet szerkesztésbe. A 1 - 8 gombbal rendelje területhez vagy a 0 gombbal minden területhez, Az A -val terület csoportok között választhat A-H és I-P (csak Premier 8168 esetén) a ψ gombbal rögzítse a beállításokat.	56								
ψ	Zóna hozzárendelés	A v gombbal rendelhet a rendszerbe kezelői zónát. Használja a 1 - 8 gombokat a kívánt zónaszám beírásához, majd a ψ gombbal rögzítse. A 2 kezelői zónánál ugyanígy járjon el.	56								
ψ	Opciók	A v gombbal léphet az opciók menübe. A Y gombbal válassza ki a kívánt opciót, változtatáshoz nyomjon v gombot elfogadáshoz a ψ gombot	56								
		<table> <tr> <td>1: Pánik (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>5: Hangos Pánik (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>2: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>6: Pánik (Késletetett / Azonnali)</td> </tr> <tr> <td>3: Mentők (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>7: Gyors élesítés (Be / Ki)</td> </tr> <tr> <td>4: Szabotázs (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>8: Info.LED = (Éles / Kimenethez)</td> </tr> </table>	1: Pánik (Engedélyezve / Tiltva)	5: Hangos Pánik (Engedélyezve / Tiltva)	2: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)	6: Pánik (Késletetett / Azonnali)	3: Mentők (Engedélyezve / Tiltva)	7: Gyors élesítés (Be / Ki)	4: Szabotázs (Engedélyezve / Tiltva)	8: Info.LED = (Éles / Kimenethez)	
1: Pánik (Engedélyezve / Tiltva)	5: Hangos Pánik (Engedélyezve / Tiltva)										
2: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)	6: Pánik (Késletetett / Azonnali)										
3: Mentők (Engedélyezve / Tiltva)	7: Gyors élesítés (Be / Ki)										
4: Szabotázs (Engedélyezve / Tiltva)	8: Info.LED = (Éles / Kimenethez)										
ψ	Hangerő	A 0 - 9 vagy Y gombokkal állítsa be a kívánt értéket, majd a ψ gombbal rögzítse	56								
ψ	Hangszóró kimenet opció	A v gombbal léphet a hangszóró opciók menübe. A Y gombbal válassza ki, a v gombbal változtathatja meg, majd a ψ gombbal rögzítheti a beállítást.	57								
		<table> <tr> <td>1: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>5: Bejárat (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>2: Risasztás (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>6: Kijárat (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>3: Hiba (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>7: Ajtócsengő (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>4: Szervíz (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td></td> </tr> </table>	1: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)	5: Bejárat (Engedélyezve / Tiltva)	2: Risasztás (Engedélyezve / Tiltva)	6: Kijárat (Engedélyezve / Tiltva)	3: Hiba (Engedélyezve / Tiltva)	7: Ajtócsengő (Engedélyezve / Tiltva)	4: Szervíz (Engedélyezve / Tiltva)		
1: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)	5: Bejárat (Engedélyezve / Tiltva)										
2: Risasztás (Engedélyezve / Tiltva)	6: Kijárat (Engedélyezve / Tiltva)										
3: Hiba (Engedélyezve / Tiltva)	7: Ajtócsengő (Engedélyezve / Tiltva)										
4: Szervíz (Engedélyezve / Tiltva)											

Key	Menü		Page																				
5	<b>Bővítő beállításai</b>		59																				
ψ	Területek	A 1 - 8 gombokkal válasszon bővítőt a 0 gombot az adatvonal választáshoz vagy a Y gombot a kereséshez. A v gombbal léphet szerkesztésbe. A 1 - 8 gombbal rendelje területhez vagy a 0 gombbal minden területhez, Az A -val terület csoportok között választhat A-H és I-P (csak Premier 8168 esetén) a ψ gombbal rögzítse a beállításokat.	59																				
ψ	Szöveg	Az 1 - 8 gombokkal választhat bővítőt, majd a v -val lép szerkesztésbe. A 0 - 9 gombokat többször megnyomva kiválaszthatja a megfelelő betűt, amit a ψ gombbal rögzíthet.	59																				
		<table> <tr> <td>1 .,?!1@“ -</td> <td>6 M N O 6</td> <td>Y</td> <td>Kurzor léptetés</td> </tr> <tr> <td>2 A B C 2</td> <td>7 P Q R S 7</td> <td>X</td> <td>Szöveg másolása a memóriába</td> </tr> <tr> <td>3 D E F 3</td> <td>8 T U V 8</td> <td>Π</td> <td>Másolás a memóriából</td> </tr> <tr> <td>4 G H I 4</td> <td>9 W X Y Z 9</td> <td>v</td> <td>Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok</td> </tr> <tr> <td>5 J K L 5</td> <td>0 0,# * á é Ö...</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1 .,?!1@“ -	6 M N O 6	Y	Kurzor léptetés	2 A B C 2	7 P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába	3 D E F 3	8 T U V 8	Π	Másolás a memóriából	4 G H I 4	9 W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok	5 J K L 5	0 0,# * á é Ö...			
1 .,?!1@“ -	6 M N O 6	Y	Kurzor léptetés																				
2 A B C 2	7 P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába																				
3 D E F 3	8 T U V 8	Π	Másolás a memóriából																				
4 G H I 4	9 W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok																				
5 J K L 5	0 0,# * á é Ö...																						
ψ	Külső bemenet	A v gombbal szerkesztésbe lép A 0 - 7 gombokkal válasszon bemenet típust. A ψ rögzít.	59																				
		<table> <tr> <td>1: Nem használt</td> <td>6: Telefon vonal hiba -indítással</td> </tr> <tr> <td>2: Külső szabotázs</td> <td>7: Hangjelzés némítása</td> </tr> <tr> <td>3: Sziréna tamper</td> <td>8: Globális áthidalás nyomógomb</td> </tr> <tr> <td>4: Táv Reset</td> <td>9: Helyi áthidalás nyomógomb</td> </tr> <tr> <td>5: Telefon vonal hiba +indítással</td> <td></td> </tr> </table>	1: Nem használt	6: Telefon vonal hiba -indítással	2: Külső szabotázs	7: Hangjelzés némítása	3: Sziréna tamper	8: Globális áthidalás nyomógomb	4: Táv Reset	9: Helyi áthidalás nyomógomb	5: Telefon vonal hiba +indítással												
1: Nem használt	6: Telefon vonal hiba -indítással																						
2: Külső szabotázs	7: Hangjelzés némítása																						
3: Sziréna tamper	8: Globális áthidalás nyomógomb																						
4: Táv Reset	9: Helyi áthidalás nyomógomb																						
5: Telefon vonal hiba +indítással																							
ψ	Hangerő	A 0 - 9 vagy Y gombokkal adja meg a kívánt értéket majd a ψ gombbal rögzítse a bevitelt	59																				
ψ	Hangszóró kimenet opció	A v gombbal léphet a hangszóró opciók menübe. A Y gombbal válassza ki, a v gombbal változtathatja meg, majd a ψ gombbal rögzítheti a beállítást.	59																				
		<table> <tr> <td>1: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>5: Bejárat (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>2: Risasztás (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>6: Kijárat (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>3: Hiba (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td>7: Ajtócsengő (Engedélyezve / Tiltva)</td> </tr> <tr> <td>4: Szervíz (Engedélyezve / Tiltva)</td> <td></td> </tr> </table>	1: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)	5: Bejárat (Engedélyezve / Tiltva)	2: Risasztás (Engedélyezve / Tiltva)	6: Kijárat (Engedélyezve / Tiltva)	3: Hiba (Engedélyezve / Tiltva)	7: Ajtócsengő (Engedélyezve / Tiltva)	4: Szervíz (Engedélyezve / Tiltva)														
1: Tűz (Engedélyezve / Tiltva)	5: Bejárat (Engedélyezve / Tiltva)																						
2: Risasztás (Engedélyezve / Tiltva)	6: Kijárat (Engedélyezve / Tiltva)																						
3: Hiba (Engedélyezve / Tiltva)	7: Ajtócsengő (Engedélyezve / Tiltva)																						
4: Szervíz (Engedélyezve / Tiltva)																							



Bill.	Menü		Oldal	
6	<b>Rendszer kimenetek folytatás...</b>		65	
3	Kimeneti csoport – Zóna: A 1 - 8 gombokkal írja be a kívánt zónaszámot, vagy a Y gombbal kereshet. A 0 5 gombokkal válasza ki a zóna kimenet típusát és a ψ gombbal rögzítse a bevitelt		65	
	1	Zóna Utánzó		3
	2	Zóna Utánzó amikor éles	4	Zóna Soak tesz hiba ( éles esetén )
	3	Zóna Riasztásban (éles esetén )	5	Zóna áthidalva
4	Kimeneti csoport - Felhasználó: Az 1 - 8 gombokkal válasszon egy felhasználói kódot, vagy a Y gombbal keresse meg, majd a ψ gombbal rögzítse a bevitelt		65	
5	Kimeneti csoport - Vezérlő Időzítők: Az 1 - 8 gombokkal válasszon egy időzítőt, vagy a Y gombbal keresse meg, majd a ψ gombbal rögzítse a bevitelt		65	
6	Kimeneti csoport - PC vezérlés: Az 1 - 8 gombokkal válasszon egy PC vezérlést, vagy a Y gombbal keresse meg, majd a ψ gombbal rögzítse a bevitelt		65	
6	Kimeneti csoport - Ajtó vezérlés: Az 1 - 8 gombokkal válasszon egy Ajtó vezérlést, vagy a Y gombbal keresse meg, majd a ψ gombbal rögzítse a bevitelt		65	
ψ	Az 1 - 8 gombokkal válasszon jellemzőt, vagy a Y gombbal keresse meg, majd a ψ gombbal rögzítse a bevitelt		65	
	1	U: Felhasználó tesztelheti		5
	2	I : Fordított működésű	6	3: Impulzus 3
	3	L: Törlésig aktív (Latch)	7	T: Csak amikor Control Timer 1 aktív
	4	1: Impulzus 1	8	R: Véletlenszerű

Key	Menu		Page	
7	<b>Letöltés/Kommunikáció Beállításai</b>		68	
0	Modem Reset	A Modem alapbeállításához nyomja meg a P gombot	68	
1	Kommunikáció teszt	A 0 gomb megnyomásával tesztjelzést küld a távfelügyeletre. Az 1 - 3 gombokkal hívást kezdeményezhet a megfelelő tel-számon lévő távnyom PC-re 1 2 3 visszahívó számra	68	
2	<b>Nálunk nem használt</b>	<i>Press V to edit the Call Waiting number. Enter the number then press ψ to accept</i>	69	
3	Kommunikátor beállítások	Az 1 - 3 gombokkal válassza ki a távfelügyeleti központot (ARC ) majd a ψ gombbal változtathatja a beállításokon. A kívánt protokollt a 0 - 4 vagy a Y gombbal állítsa be és a ψ gombbal rögzítse a bevitelt.	70	
	ψ	0 Disabled		3
		1 Fast Format	4	EasyCom Pager
		2 Contact ID		
ψ	A ψ gombbal léphet a telefonszám szerkesztésbe. Írja be a számot majd a ψ gombbal rögzítse		70	
	0 - 9 = Számok 0 től 9	X		Beszúr egy '#'
	ψ majd ψ = kijelző törlés	Π	, (3 mp szünet)	
	0 beszúr egy '*'	A	W (10 másodperc szünet)	
ψ	A ψ gombbal léphet az ügyfélszám szerkesztésbe. Írja be a számot majd a ψ gombbal rögzítse		70	
ψ	A ψ gombbal léphet a hívási próbálkozások szerkesztésbe. Írja be a számot majd a ψ gombbal rögzítse		70	
ψ	A ψ gombbal léphet az átjelzés területekről szerkesztésbe. Az 1 - 8 gombokkal válassza ki a területeket a 0 val az összes területet lehet. Az A gombbal válthat az A től H és I től P között ( Csak a Premier 8168-nál). A ψ gombbal rögzítheti a változtatást.		70	

Bill.	Menü		Oldal																														
7	Letöltés/Kommunikáció Beállításai Folytatás...		70																														
	ψ	A v gomb megnyomása után szerkesztheti a riport opciókat. Az 1 - 8 gombokkal válasza ki az opciót, majd a ψ gombbal rögzítse. <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Elsődleges riasztások (Pr)</td> <td>8</td> <td>Szerviz jelentések (Ma)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Normál riasztások (Al)</td> <td>9</td> <td>Szabotázs jelzések (Ta)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nyitás/Zárás (Op)</td> <td>0</td> <td>Teszt jelentések (Tc)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Áthidalás Be/Ki (Om)</td> <td>Y</td> <td>Helyreállítások (Re)</td> </tr> </table>	1	Elsődleges riasztások (Pr)	8	Szerviz jelentések (Ma)	2	Normál riasztások (Al)	9	Szabotázs jelzések (Ta)	3	Nyitás/Zárás (Op)	0	Teszt jelentések (Tc)	4	Áthidalás Be/Ki (Om)	Y	Helyreállítások (Re)	70														
1	Elsődleges riasztások (Pr)	8	Szerviz jelentések (Ma)																														
2	Normál riasztások (Al)	9	Szabotázs jelzések (Ta)																														
3	Nyitás/Zárás (Op)	0	Teszt jelentések (Tc)																														
4	Áthidalás Be/Ki (Om)	Y	Helyreállítások (Re)																														
4	Kommunikátor opciók	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az opciókat. A Y gombbal válasszon majd a v megnyomásával változtathat, a beállításokat a w megnyomásávak rögzítse. <table border="0"> <tr> <td>1:</td> <td>Kommunikátor (Enged/Tilt)</td> <td>4:</td> <td>Tárcsahangra vár vagy vak tárcsáz</td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>(Tone/Pulse) Hívás</td> <td>5:</td> <td>Call Waiting (On/Off) Nem haszn.</td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>Tone-ról Pulse-ra kapcs. 3 pr után</td> <td>6:</td> <td>Minden számot/Egy számot hív</td> </tr> </table>	1:	Kommunikátor (Enged/Tilt)	4:	Tárcsahangra vár vagy vak tárcsáz	2:	(Tone/Pulse) Hívás	5:	Call Waiting (On/Off) Nem haszn.	3:	Tone-ról Pulse-ra kapcs. 3 pr után	6:	Minden számot/Egy számot hív	74																		
1:	Kommunikátor (Enged/Tilt)	4:	Tárcsahangra vár vagy vak tárcsáz																														
2:	(Tone/Pulse) Hívás	5:	Call Waiting (On/Off) Nem haszn.																														
3:	Tone-ról Pulse-ra kapcs. 3 pr után	6:	Minden számot/Egy számot hív																														
5	Le/Feltöltés opciók	A v gomb megnyomása után üsse be az 1 visszahívó számot ,majd a w gombbal rögzítse. <table border="0"> <tr> <td>0 - 9 = Számok 0 től 9</td> <td>X</td> <td>Beszúr egy '#'</td> </tr> <tr> <td>v majd ψ = kijelző törlés</td> <td>Π</td> <td>, (3 mp szünet)</td> </tr> <tr> <td>O beszúr egy '*'</td> <td>A</td> <td>W (10 másodperc szünet)</td> </tr> </table>	0 - 9 = Számok 0 től 9	X	Beszúr egy '#'	v majd ψ = kijelző törlés	Π	, (3 mp szünet)	O beszúr egy '*'	A	W (10 másodperc szünet)	75																					
0 - 9 = Számok 0 től 9	X	Beszúr egy '#'																															
v majd ψ = kijelző törlés	Π	, (3 mp szünet)																															
O beszúr egy '*'	A	W (10 másodperc szünet)																															
	ψ	A 2. Visszahívó számot programozza ugyanúgy mint az elsőt.																															
	ψ	A 3. Visszahívó számot programozza ugyanúgy mint az elsőt.																															
	ψ	A v megnyomása után szerkesztheti az UDL kódot. A 0 - 9 gombokat többször megnyomva kiválaszthatja a megfelelő betűt, amit a ψ gombbal rögzíthet. <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>. , ? ! 1 @ " -</td> <td>6</td> <td>M N O 6</td> <td>Y</td> <td>Kurzor léptetés</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A B C 2</td> <td>7</td> <td>P Q R S 7</td> <td>X</td> <td>Szöveg másolása a memóriába</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>D E F 3</td> <td>8</td> <td>T U V 8</td> <td>Π</td> <td>Másolás a memóriából</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>G H I 4</td> <td>9</td> <td>W X Y Z 9</td> <td>v</td> <td>Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>J K L 5</td> <td>0</td> <td>0,# * á é Ö...</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	. , ? ! 1 @ " -	6	M N O 6	Y	Kurzor léptetés	2	A B C 2	7	P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába	3	D E F 3	8	T U V 8	Π	Másolás a memóriából	4	G H I 4	9	W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok	5	J K L 5	0	0,# * á é Ö...			
1	. , ? ! 1 @ " -	6	M N O 6	Y	Kurzor léptetés																												
2	A B C 2	7	P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába																												
3	D E F 3	8	T U V 8	Π	Másolás a memóriából																												
4	G H I 4	9	W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok																												
5	J K L 5	0	0,# * á é Ö...																														
	ψ	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az opciókat. A Y gombbal válasszon majd a v megnyomásával változtathat, a beállításokat a w megnyomásávak rögzítse. <table border="0"> <tr> <td>1:</td> <td>Bármikor /Felhaszn. Felhatalmazás</td> <td>4:</td> <td>Csak ha éles / mindig</td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>Auto/Kézi visszahívás</td> <td>5:</td> <td>Bármely ter. éles/ Minden ter. Éles</td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>Hívás fogadás Azonnal/ 2X hívás</td> <td>6:</td> <td>Wintex kezelő Enged / Tiltva</td> </tr> </table>	1:	Bármikor /Felhaszn. Felhatalmazás	4:	Csak ha éles / mindig	2:	Auto/Kézi visszahívás	5:	Bármely ter. éles/ Minden ter. Éles	3:	Hívás fogadás Azonnal/ 2X hívás	6:	Wintex kezelő Enged / Tiltva																			
1:	Bármikor /Felhaszn. Felhatalmazás	4:	Csak ha éles / mindig																														
2:	Auto/Kézi visszahívás	5:	Bármely ter. éles/ Minden ter. Éles																														
3:	Hívás fogadás Azonnal/ 2X hívás	6:	Wintex kezelő Enged / Tiltva																														
	ψ	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az csengetésszámot. A Y gombbal válasszon majd a v megnyomásával változtathat, a beállításokat a w megnyomásávak rögzítse																															
	ψ	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az UDL hívási számot. A Y gombbal válasszon, a v megnyomva változtathat, a beállításokat a w megnyomásávak rögzítse																															
6	Ügyfélazonosítók	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az Ügyfél azonosítót. A Y gombbal válasszon majd a v megnyomásával változtathat, a beállításokat a ψ megnyomásávak rögzítse.	78																														

Bill.	Menü		Oldal																																
8	Felhasználók menü		84																																
ψ	Felhasználói kód	A 0 - 9 gombokkal válassza ki a felhasználót (1 - 49 Premier 888 & 1 - 99 Premier 8168) majd nyomjon ψ az elfogadáshoz. A 0 - 9 gombokkal írja be a kódot amit a ψ gombbal rögzíthet.	84																																
ψ	Felhasználó terület hozzáférése	A v gombbal léphet az átjelzés területekről szerkesztésbe. Az 1 - 8 gombokkal válassza ki a területeket a 0 val az összes területet lehet. Az A gombbal válthat az A tól H és I től P között (Csak a Premier 8168-nál). A ψ gombbal rögzítheti a változtatást.	84																																
ψ	Felhasználó típusok	A 0 - 9 gombokkal válassza ki atípust, majd a ψ gombbal rögzítse a bevittet.	84																																
		<table> <tr> <td>0</td> <td>Mérnök</td> <td>5</td> <td>Csak élesíthet</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Mester</td> <td>6</td> <td>Kényszerkód</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menedzser</td> <td>7</td> <td>Elektromos ajtózár vezérlése</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Általános ( Standard )</td> <td>8</td> <td>Szabadság</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Helyi</td> <td>9</td> <td>Egyéni beállítás</td> </tr> </table>	0	Mérnök	5	Csak élesíthet	1	Mester	6	Kényszerkód	2	Menedzser	7	Elektromos ajtózár vezérlése	3	Általános ( Standard )	8	Szabadság	4	Helyi	9	Egyéni beállítás													
0	Mérnök	5	Csak élesíthet																																
1	Mester	6	Kényszerkód																																
2	Menedzser	7	Elektromos ajtózár vezérlése																																
3	Általános ( Standard )	8	Szabadság																																
4	Helyi	9	Egyéni beállítás																																
ψ	Felhasználó opciók Csak az Egyéni beállításhoz	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az opciókat. A Y gombbal válasszon majd a v megnyomásával változtathat a beállításokat a ψ megnyomásával rögzítse	86																																
		<table> <tr> <td>1:</td> <td>Élesítés</td> <td>9:</td> <td>Felhasználói menü hozzáférés</td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>Hatástalanítás</td> <td>10:</td> <td>Mérnöki menü hozzáférés</td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>Áthidalás</td> <td>11:</td> <td>Duál Kód</td> </tr> <tr> <td>4:</td> <td>Táv reset</td> <td>12:</td> <td>Szabadság (helyettesítés)</td> </tr> <tr> <td>5:</td> <td>Helyi Élesítés</td> <td>13:</td> <td>Elektromos ajtózár vezérlés</td> </tr> <tr> <td>6:</td> <td>Helyi Hatástalanítás</td> <td>14:</td> <td>Távletöltés hívás indítása</td> </tr> <tr> <td>7:</td> <td>Csendes Élesítés</td> <td>15:</td> <td>Kényszerkód</td> </tr> <tr> <td>8:</td> <td>Kikapcsolás opc. Kódbeütés után</td> <td>16:</td> <td>Nyitás/Zárás mindig jelelenti</td> </tr> </table>	1:	Élesítés	9:	Felhasználói menü hozzáférés	2:	Hatástalanítás	10:	Mérnöki menü hozzáférés	3:	Áthidalás	11:	Duál Kód	4:	Táv reset	12:	Szabadság (helyettesítés)	5:	Helyi Élesítés	13:	Elektromos ajtózár vezérlés	6:	Helyi Hatástalanítás	14:	Távletöltés hívás indítása	7:	Csendes Élesítés	15:	Kényszerkód	8:	Kikapcsolás opc. Kódbeütés után	16:	Nyitás/Zárás mindig jelelenti	
1:	Élesítés	9:	Felhasználói menü hozzáférés																																
2:	Hatástalanítás	10:	Mérnöki menü hozzáférés																																
3:	Áthidalás	11:	Duál Kód																																
4:	Táv reset	12:	Szabadság (helyettesítés)																																
5:	Helyi Élesítés	13:	Elektromos ajtózár vezérlés																																
6:	Helyi Hatástalanítás	14:	Távletöltés hívás indítása																																
7:	Csendes Élesítés	15:	Kényszerkód																																
8:	Kikapcsolás opc. Kódbeütés után	16:	Nyitás/Zárás mindig jelelenti																																
ψ	Felhasználó beállítások (csak akkor hozzáférhető, ha az Egyéni felhasználónál a felhasználói menü engedélyezett)	A v gomb megnyomása után szerkesztheti az opciókat. A Y gombbal válasszon majd a v megnyomásával változtathat a beállításokat a ψ megnyomásával rögzítse	87																																
		<table> <tr> <td>1:</td> <td>Kódváltoztatás</td> <td>5:</td> <td>Felhasználók menü</td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>Ajtócsengő zónák</td> <td>6:</td> <td>Mérnök Engedélyezése</td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>Időzítők megváltoztatása</td> <td>7:</td> <td>Új mérnök szintű kód létrehozása</td> </tr> <tr> <td>4:</td> <td>Rendszer Teszt</td> <td>8:</td> <td>Memória (NVM) zárolás/feloldás</td> </tr> </table>	1:	Kódváltoztatás	5:	Felhasználók menü	2:	Ajtócsengő zónák	6:	Mérnök Engedélyezése	3:	Időzítők megváltoztatása	7:	Új mérnök szintű kód létrehozása	4:	Rendszer Teszt	8:	Memória (NVM) zárolás/feloldás																	
1:	Kódváltoztatás	5:	Felhasználók menü																																
2:	Ajtócsengő zónák	6:	Mérnök Engedélyezése																																
3:	Időzítők megváltoztatása	7:	Új mérnök szintű kód létrehozása																																
4:	Rendszer Teszt	8:	Memória (NVM) zárolás/feloldás																																
ψ	Felhasználó kizárás időzítővel	Az 1 - 8 gombokal válassza ki az időzítőt, majd a ψ gombbal rögzítheti.	87																																
ψ	Felhasználó név	A v megnyomása után szerkesztheti a felhasználó nevet. A 0 - 9 gombokat többször megnyomva kiválaszthatja a megfelelő betűt amit a ψ gombbal rögzíthet	87																																
		<table> <tr> <td>1</td> <td>. , ? ! 1 @ " -</td> <td>6</td> <td>M N O 6</td> <td>Y</td> <td>Kurzor léptetés</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A B C 2</td> <td>7</td> <td>P Q R S 7</td> <td>X</td> <td>Szöveg másolása a memóriába</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>D E F 3</td> <td>8</td> <td>T U V 8</td> <td>Π</td> <td>Másolás a memóriából</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>G H I 4</td> <td>9</td> <td>W X Y Z 9</td> <td>v</td> <td>Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>J K L 5</td> <td>0</td> <td>0, # * á é Ö...</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	. , ? ! 1 @ " -	6	M N O 6	Y	Kurzor léptetés	2	A B C 2	7	P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába	3	D E F 3	8	T U V 8	Π	Másolás a memóriából	4	G H I 4	9	W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok	5	J K L 5	0	0, # * á é Ö...					
1	. , ? ! 1 @ " -	6	M N O 6	Y	Kurzor léptetés																														
2	A B C 2	7	P Q R S 7	X	Szöveg másolása a memóriába																														
3	D E F 3	8	T U V 8	Π	Másolás a memóriából																														
4	G H I 4	9	W X Y Z 9	v	Kis/Nagy betű, előre írt szöveg és számok																														
5	J K L 5	0	0, # * á é Ö...																																



Bill.	Menü		Oldal
9	Mérnök felhasználó		90
0	Helyszín név megtekintése	A $\Psi$ gomb megnyomásával látható a beírt szöveg.	90
1	Eseménytár nyomtat	Írja be hány eseményt akar nyomtatni, majd nyomja meg a $\Psi$ gombot.	90
2	Zóna Soak teszt	Az 1 - 8 gombokkal válasszon területet a 0 gomb minden területet kiválaszt az, A gombbal válthat a területek között. A tól H és I to P ( csak Premier 8168 -nál ) , majd $\Psi$ gomb megnyomásával indul a teszt	91
3	Memória (NVM) törlés beállításai	Az 1 - 8 gombokkal választhat melyik programrészt akar visszaállítani gyári értékre, ezt a Y gombbal is kiválaszthatja majd a $\Psi$ megnyomására az érték visszaáll. 0: Panel kimenetek 1: Digi kimenetek 2: Bővítő kimenetek 3: Kezelő kimenetek 4: Digi csatornák 5: RedCARE csatornák 6: Circuit Types 7: Circuit Text 8: Bővítő opciók 9: Táv hozzáférés opciók 10: Felhasználó opciók 11: Rendszer időzítők 12: Rendszer opciók 13: Terület opciók 14: Rendszer Szöveg 15: UDL Opciók 16: Kommunikátor opciók	92
4	Rendszer teszt	A $\Psi$ gomb megnyomása után szerkesztheti az opciókat. A Y gombbal válasszon majd a beállításokat a $\Psi$ megnyomásával tudja megtekinteni. 1: Rendszer állapot 2: Akku állapot 3: Kimenetek tesztje 4: Szoftver verzió száma A kimenetek teszteléséhez nyomja meg a $\Psi$ gombot ezzel bekapcsol minden kiválasztott kimenetet, vagy válasszon az 1 - 8 egyenként kimenetet a tesztbe. 1: Szirénateszt 2: Villogó teszt 3: Hangszóró teszt 4: Digi com 8 kimenetét teszteli 5: Teszteli a Panel 5 kimenetét 6: Teszt RedCARE 7: Fast formátumú kommunikátor 8: LCD kezelő teszt 9: Felhasználó által tesztelhető kimenetek	93
5	Eszközök elfogadása	A Y gombbal válasszon adatvonalat. A P gombbal állítsa alaphelyzetbe és az A gomb megnyomása után láthatja az adatvonalon levő esetleges problémát.	94
6	Kezelőegység ellenőrzése	Az 1 - 8 gombokkal válasszon kezelőt, a 0 -val a adatvonalat, a Y gombbal kereshet	94
7	Bővítő ellenőrzése	Az 1 - 8 gombokkal válasszon bővítőt, a 0 val adatvonalat, a Y gombbal kereshet. Az A megnyomásával válthat a zóna /feszültség /bemenet /kimenet kijelzése között.	95
8	Rendszeridő beállítása	A 0 - 9 gombokkal üsse be a pontos időt (24 órás alak) HHMM és nyomja meg a $\Psi$ az elfogadáshoz.	95
9	Rendszer Dátum beállítása	A 0 - 9 gombokkal üsse be az aktuális dátumot $\Delta\Delta MM\Psi\Psi$ majd nyomja meg a $\Psi$ gombot az elfogadáshoz.	96
Y	Zónaállapot ellenőrzése	A 0 - 9 gombokkal állítsa be a kívánt zónaszámot vagy használja a Y gombot a kereséshez. Nyomja meg az X gombot az ajtócsengő jelzés bekapcsolásához, vagy O ideiglenes zónaáthidaláshoz	96
Y	Eseménytár megtekintése	A Y gombbal lépkedhet az eseménytárban. A le irány visszafelé lép az időben, a fel előre. Az A gombbal válthat a terület info és az idő dátum info között. Az 1 - 7 és X segítségével rákereshet egy bizonyos eseményre. Y Lépés előre, hátra az időben A Váltás terület és idő,dátum között 1 Elsődleges riasztások megtekintése 2 Normál riasztás megtekintése 3 Nyitás / Zárás megtekintése 4 Áthidalások megtekintése 5 Szerviz események megtekintése 6 Szabotázs riasztások megtekintése 7 Teszt hívások megtekintése X Rákeresés eseményre	97
Y	Séta teszt	Zónák tesztelése. Nyomja meg az A gombot így válthat a már tesztelt és a még nem tesztelt zónák között.	100