# CS150 központ telepítési kézikönyv

© GE Security. Valamennyi jog fenntartva. Ezen kiadvány semmilyen része nem reprodukálható (másolható), nem adható tovább, nem tárolható adat-visszakereső rendszerben semmilyen formában, illetve eszközzel – legyen az elektronikus, fénymásoló, felvevő vagy egyéb – a GE Security Magyarország előzetes írásos engedélye nélkül. A GE Security fenntartja az információk előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát.

Aritech is a division of Interlogix

#### COPYRIGHT © 2000

© SLC Technologies BV. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system or transmitted in any form, or by any means - electronic, photocopying, recording, or otherwise - without the prior written permission of SLC Technologies BV. SLC Technologies BV reserves the right to change information without notice.

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék		3
Bevezetés		5
A kézikönyv használata		6
Mit kell a rendszerhez illesztenie.	3	
Alapbeállítások		6 ר
CS 150 rondszor áttakintő		
		0
LED KEZEIO		IU 10
Szamyombok Funkció gombok		10
Navigációs gombok		
Parancs gombok		11
A zümmer az alábbi esetekben s	szól	11
A kezelő hangerejének beállításo	a	12
A ledek kijelzéseinek értelmezése		13
A központ telepítése		15
A központ felszerelése		15
A központ bekötési rajza		17
A kezelők telepítése		
A kezelő felszerelése		
A kezelőegység bekötése		
Az első kezelőegység telepítése.		
I ODD KEZEIOEGYSEG OSSZEKOTESE.	<u>)</u>	۲۹ ۱۵
Kezelőegység eltávolítása a rend	udszerből	
Zónák bekötése		20
Általános		
Két ellenállásos lezárás		
Egy ellenállásos lezárás		21
Tűzérzékelő bekötése		21
4 vezetékes tűzérzékelő bekötés	5e	
2 vezetékes tűzerzekelő		23
LED-ek kolvasása a kezelőről		24
Több mint 3 számjegyű számok	beadása	25
A központ indítása		26
Az ország beállítása		26
A dátum beállítása		
AZ IDO DECINITASO		21 حد
Az alap konfiguráció befejezése.		27
A rendszer programozása		
Egy paraméter programozása		
Lépések		
Példa		
Program cím értékének kiolvasása		
Lépések		
Példa		

Hexadecimális számok programozása	
Lépések	
Program címek	
Esemény tábla	
Franklin 4+2 csoport kódok	
Teszthívás indítsa a felügveletere	
Lépések	
RD 5042 szövegmodul használata	54
A szövegmodul telepítése	
Üzenetek rögzítése	
Üzenetek visszajátszása	
Szöveges üzenetre válasz	
RS 232 illesztő telepítése	
CS 4001 illesztése	
Felhasználói gyors kódok	

## Bevezetés

Ez a telepítési útmutató a CS150 központ LED kezelőről történő felprogramozását részletezi. A rendszer programozása a Windows-os alapú le –és feltöltő szoftver segítségével is lehetséges.

A rendszert csak a megfelelő engedélyekkel rendelkező személy kötheti be és programozhatja fel.

A CS 150 központot úgy tervezték, szerelték össze és tesztelték, hogy megfeleljen vagy akár meg is haladja a jelenlegi szabványok követelményeit.

Követve a kézikönyvben leírtakat a rendszer hosszú éveken keresztül megbízhatóan működhet.

#### A kézikönyv használata

Gyakran kell majd belépnie a technikusi kódba. A gyári technikusi kód: **0 2 7 3**.

A kézikönyvben számos jelet használunk könnyebbé téve az útmutató használatát.



#### Mit kell a rendszerhez illesztenie

	Szükséges		Opcionális
٠	CS 150 központ és kezelő	٠	További kezelők
•	4 vagy 6 vezetékes kábel	•	Hangmodul
•	Akkumulátor a központba (7.2A)	•	RS232 illesztő
•	Érzékelők	•	Kulcsos kapcsoló
•	Szirénák	•	PC a CS 150 szoftverrel

#### Alapbeállítások

Keressen egy megfelelő helyet a központ számára, figyelembe véve a hálózat és a telefon bekötését.

Ezután: -

- Szerelje fel az érzékelőket, füstérzékelőket, kezelőket, központot és a szirénákat.
- Az érzékelőket kösse be a központba.
- A kezelőket kösse be a központba.
- A szirénákat kösse be a központba.
- Kösse be a tápvezetékeket.

Ha a központ először kerül bekapcsolásra, akkor először az ország kódot (Magyarország: 22) a dátumot és az időt kell beállítani.

Ismertesse fel a kezelőt a # és NO gombok egyidejű megnyomásával. A kezelő ekkor hosszú sípolással és a zöld LED kigyújtásával jelzi a művelet sikerességét.

A programozás teljessé tételéhez öt alapvető programozási lépést kell elvégezni:

- Zónák konfigurálása
- Szirénák beállítása
- Felügyeleti állomás beállításai
- Kiegészítők programozása
- Felhasználói kódok

#### EN50131

A felhasználó biztonsága érdekében a CS 150 központok beállíthatóak az EN50131-nek megfelelően. Ez az opció (213) gyári állapotban ki van kapcsolva. A kezelő ezt bekapcsolhatja a mester kód #94#0 OK gombok használatával.

Ezen opció visszakapcsolása a mester kód #94#1 OK beadásával lehetséges. Ha a felhasználó kikapcsolta a telepítő újra visszakapcsolhatja. Azonban, ha egyszer valaki bekapcsolta csak a felhasználó kapcsolhatja ki.

Az EN50131 opció az alábbiakra van hatással:

- A rendszer semmilyen bejövő hívásra nem válaszol.
- A telepítő nem tudja megváltoztatni a felhasználói kódokat és a kényszer kódot.
- A belépési késleltetés maximum 45 mp. lehet.
- A kezelőegység kikapcsolás után nem mutatja a rendszer állapotát.
- A telepítő nem tudja törölni az eseménynaplót.

ID	Task	ID	Task	ID	Task	ID	Task
120	Belépési idő	172	U/D belépési kód	140	Éles állapot kijelzés	214	Kód/kényszer kód
171	Kényszer kód	173	Felhasználói kód	210	PC támogatja az U/D telefonszámot.		



	Név	Leírás
1	Központ	A központi egység a rendszer szíve. A központ 6 zónát tud fogadni.
2	LED kezelő	Maximum 4 kezelőegység használható.
5	Soros interfész	A számítógépet közvetlenül csatlakoztatja a központra.
6	Hangmodul	Programozható hangüzenet továbbítására riasztás esetén.
9	Kimenet	Dedikált, nagy teljesítményű, felügyelt belső sziréna kimenet.
(10)	Kimenet	Dedikált, nagy teljesítményű, felügyelt külső sziréna kimenet.

	Név	Leírás				
1	Kimenet	Kis teljesítményű, felügyelt kimenet kétvezetékes tűzérzékelő számára / éles nem éles állapot jelzése				
	Zónák	<ul> <li>A központra 6 zóna köthető. A zónák az alábbi típusok lehetnek:</li> <li>Nem használt <ul> <li>Betörés</li> <li>Kulcsos kapcsoló</li> </ul> </li> <li>Szabotázs <ul> <li>Tűz</li> <li>24 órás</li> <li>Támadásjelzés</li> <li>ZX megsértésű</li> <li>Redőnyérzékelő</li> </ul> </li> <li>Követő</li> </ul> <li>Minden zóna szabadon programozható egy vagy két ellenállásosra, részélesítésre és ' A' vagy 'B' riasztási konfigurációra.</li>				

## LED kezelő



	$\sim$	Tápellátás (zöld)	Ha világít a rendszer megkapta a tápfeszültséget.
	•	Hiba (sárga)	Ha világít a rendszerben valamilyen hiba van.
*		Állapot (piros)	Világít, ha a rendszer éles állapotba kerül (programozható).
*	X	Távozzon!	Ha világít a rendszer élesedik.
*		Sértett zónák	Ha világít, akkor egy zóna sértve van.
*	T	Átjelzés	Ha világit, akkor átjelzés ment a felügyeleti állomásra.
F1 F	F2 F3	Funkció gombok	Gyakran használt műveletekre programozhatóak.
	4 <b>9</b> 7 5 <b>8</b> 6 <b>9</b> 9 - 1 6	LED 1-8 és 9-16	Ezek a LED-ek mutatják az egyes zónák állapotait.
	]	Le –és fel nyíl	A programozás közbeni mozgásra szolgál.
	10	NO	Egy művelet megszakítására szolgál
04	<)	ОК	Egy művelet elfogadása.
	#	Kettős kereszt	Műveletek előtt/közben használatos gomb.

#### Számgombok

A kezelőn összesen 10 számgomb található (0-9).

#### Funkció gombok

A kezelőegységen 3 funkciógomb található F1, F2, F3. Ezek a gombok bizonyos felhasználói műveletek kódbeadás nélküli, könnyebb és gyorsabb végrehajtását teszi lehetővé. A funkciógombokat eredendően a telepítő programozza de a felhasználó is megváltoztathatja.

A funkciógombok a véletlen megnyomás ellen védettek. Aktiválásához 2 mp.-en belül kétszer kell megnyomni vagy 2 mp.-ig folyamatosan nyomva kell tartani.

#### Navigációs gombok

A zümmer hangerejének beállítására, sértett ill. kizárt zónák megtekintésére valamint a menüben való mozgásra használhatóak.

#### Parancs gombok

Ezek az OK, NO és # gombok.

- OK Valamilyen parancs megerősítésére szolgál.
- NO Valamilyen művelet vagy parancs visszavonására szolgál.
- # Összetett műveletek közben kell használni

Például az idő beállításánál az óra és perc érték között kell használni.

#### A zümmer az alábbi esetekben szól

- Kilépés
   Folyamatosan szól az előre beprogramozott kilépési késleltetés ideje alatt.
- Belépés
   Szaggatott hangjelzést ad az előre beprogramozott belépési idő alatt ill. a rendszer kikapcsolásáig.
- Mentők jelzés 0.25/s be/ki arányú hangjelzés.

Ha a jelzést a felügyeleti állomás fogadta a hangjelzés arány 0,5 be/ki arányra csökken.

- Visszautasítás 3 gyors sípolás. Akkor hallható, ha valamilyen érvénytelen kód vagy érték került beadásra.
- Rossz gomb Két gyors sípolás.
- Tűz 3 mp. sípolás, 1 mp. szünet.

#### A kezelő hangerejének beállítása

- 1. Nyomja meg egyszerre az 1 és # gombokat 2 másodpercre.
- A központ ekkor hangbeállítási üzemmódba lép. A zümmer gyors sípolásba kezd.
- 3. Használja a le/fel nyilakat a hangerő beállítására.
- 4. Nyomja meg az OK-t.



## A ledek kijelzéseinek értelmezése

	LE	Ð	Jelentés	Leírás
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Tápellátás	A rendszer megkapja a szükséges tápfeszültséget.
				Ha nem ég a rendszerben valamilyen tápellátási hiba lépett fel.
		A tápellátás	Technikusi	Technikusi módba lépett.
<b>*</b>	$\sim$	led villog.	mód	Ha nem technikusi módban van, de a led villog akkor hálózati vagy akkumulátor hiba lépett föl. Ekkor a hiba (sárga) led is kigyullad.
	$\sim$	A tápellátás led villog.	Program cím	Technikusi módban van és a központ egy program cím beadására vár.
$\bigcirc$	!	A hiba led ég.		Ha nem technikusi módban van akkor tápellátási hiba lépett fel.
	$\bigcirc$	A tápellátás	Program	Technikusi módban van.
		A hiba led villog.	CITI KIJEIZES	A kezelő egy adott program cím jelenlegi értékét mutatja, mely nézhető vagy változtatható.
	$\sim$	A tápellátás, biba és állapot	Inicializálá	A szükséges adatok - dátum, ország kód és idő
	!	led villog.	5	meg nines beaintva.
*				
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Tűzjelzés	Tűzjelzés történt. A tűzérzékelőt törölni kell.
	!	A hiba és távozzon led		
*	Å	villog.		

LED		Jelentés	Leírás	
		A tápellátás led ég.	A rendszer éles	Azt mutatja, hogy a rendszer éles állapotban van. Az élesített zónák ledjei is kigyulladnak.
	6-8	Az állapot led ég.		
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Riasztás történt	Az átjelzés led csak akkor villog, ha a felügyeleti állomásra jelzés történt.
*	8	Az átjelzés led villog.		A rendszer kikapcsolása után a zóna ledek mutatják, hol és milyen jellegű riasztás történt (riasztás, szabotázs vagy mindkettő).
*		Az állapot led villog.		
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Sértett zónák	Egy vagy több zóna sértett állapotban van. A megfelelő zóna led kigyullad.
*	Ħ	A sértett zónák led villog.		
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Szabotált zónák	Valaki egy vagy több zónát szabotált. A zónák ledjei mutatják hol történt pontosan a
	!	A hiba és a sértett zónák		szabotázs.
*	Ħ	led villog.		
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Rendszer szabotázs	A zóna ledek mutatják, hogy a rendszer mely része ad szabotázs jelzést.
	!	A hiba és átjelzés led		1 Tűzárzákolá 4 Közpopt
	7	villog.		2. Külső sziréna szabotázs
·				<ol> <li>Belső sziréna</li> <li>Kezelőegység</li> <li>Kábelezés</li> </ol>

LED		Jelentés	Leírás			
	$\sim$	A tápellátás led ég.	Rendszer hiba	A zóna ledek mutatjá	ik a hiba jellegét.	
		A hiba, távozzon, sértett zónák		1. Akkumulátor feszültség hiba	7. Kimenet biztosíték hiba	
		és átjelzés led villog.		2. Akkumulátor töltési hiba	8. Akkumulátor biztosíték hiba	
				3. Hálózati hiba	1 + 9-16. Segédtáp	
	T			4. ROM hiba	kimeneti biztosíték hiba	
					5.RAM hiba	2 +9-16. Vonalhiba
				6.EEPROM hiba	3+ 9-16. Tűzérzékelő törlés szükséges.	

## A központ telepítése

#### A központ felszerelése



④ Segédtáp kimenet

④ Akkumulátor

Hangmodul/soros port

(5) Kábelbevezető nyílás

Zónák bekötési
 pontjai
 pontjai

#### Lépések

- 1. Csavarja ki a fedélrögzítő csavart. Vegye le a központ fedelét.
- 2. Ha szükséges törje ki a hálózati kábelbevezető nyílást.
- 3. Szerelje fel a központot egy erre alkalmas helyre.
- 4. Húzza át a hálózati kábelt az erre kialakított nyíláson majd kösse be a sorkapocsba.
- 5. Kösse be a központ többi elemét is a következőkben leírtaknak megfelelően.

#### A központ bekötési rajza



## A kezelők telepítése

A rendszer programozásához és kezeléséhez legalább egy kezelőegység telepítésére van szükség.

#### A kezelő felszerelése



- Rögzítő patent
- ② Rögzítő csavar
- ③ Letépést jelző szabotázs csavar



- ④ Kábel vezető csatorna
- 5 Rögzítő lyukak
- 6 Kábelbevezető nyílás

#### A kezelőegység bekötése



#### Az első kezelőegység telepítése

- 1. Kösse a kezelőegységet a központra (a kezelőn az összes led villog és nem reagál semmilyen gombnyomásra).
- 2. Nyomja meg egyszerre a # és NO gombokat.
- 3. A központ ellenőrzi, hogy korábban történt-e kezelő telepítés a központra. Ha nem a központ kiosztja a kezelőegységnek az 1-es címet (ID 1).

Ha egy kezelőegységet korábban már használtak majd újra telepíteni akarnak a központ a régi ID címet fogja beolvasni. Mivel a rendszer nem engedi, hogy két kezelőnek ugyan az az ID címe legyen, ezért a másodiknak telepített kezelőn az összes led villogni fog valamint a gombnyomásokra nem reagál. Ekkor meg kell nyomni a # és NO mely utólag került a rendszerbe.

#### Több kezelőegység összekötése

További kezelőegységek csatlakoztatása csillag vagy felfűzős topológiával egyaránt lehetséges.

Felfűzős Minden kezelő egymás után párhuzamosan van felfűzve.

Csillag Minden kezelő csillagpontosan elágazik a központtól.

- A fent említett kábelezési formák bármely kombinációja használható.
- Az összes kábel hossz maximálisan 100 m.
- A következő ábra mutatja, hogyan lehet 4 kezelőegységet a felfűzős és csillag topológia kombinációjával összekötni.



#### További kezelőegységek telepítése

- 1. Kösse be a kezelőegységet.
- Nyomja meg a #telepítői kód#01 OK a már működő kezelőegységen. A tápellátás, hiba és állapot ledek egymás után felváltva villognak és a kezelő száma megjelenik a zóna kijelző mezőn.
- Nyomja meg a # és NO gombokat egyszerre az új kezelőn, míg egy hosszú sípolást nem hall. Ezután a kezelő száma megjelenik a zóna kijelző mezőn. Nyomja meg a NO gombot az első kezelőegységen.
- 4. A központ fogadja az ID cím kérést és kiosztja a kezelő számára a legkisebb nem használt ID címet.

#### Kezelőegység eltávolítása a rendszerből

- 1. Kösse le a kezelőegységet a központról.
- Nyomja meg a #technikusi kód gombokat. 2.
- 3. Nyomja meg a #01 gombokat.
- 4. Nyomja meg az OK-t.
- 5. A központ a memóriájában egyenként ellenőrzi a kezelőegységeket. Ha egy kezelőegység nem válaszol, eltávolításra kerül a központ memóriájából.

Ha egy kezelőegység nem megfelelően kerül le a rendszerről szabotázs jelzés történik.

## Zónák bekötése

#### Általános

A központ bemenetei standard 4.7kΩ-os lezáró ellenállássokkal vannak lezárva, melyek szabadon programozhatóak.

#### Két ellenállásos lezárás

Egy zónáról a központ képes riasztás és szabotázs jelzést is fogadni (zónánkénti szabotázs).

A riasztó relével párhuzamosan a szabotázs kontaktussal pedig sorban van egy 4.7kΩos ellenállás.

- Érzékelők nyugalomban Zóna ellenállás: 4,7kΩ.
  - Szabotázs a zónában A zóna rövidre zárt vagy nyitott.
- Riasztás a zónában

A zóna ellenállása 9,4 kΩ (két ellenállás soros eredője)



Érzékelő (4) Szabotázs kontaktus

#### Egy ellenállásos lezárás

Egy érzékelőnek két zóna szükséges: egy riasztási és egy szabotázs.



#### 4 vezetékes tűzérzékelő bekötése

Több mint egy 4 vezetékes tűzérzékelő esetén relét kell használni.



Alap esetben nyitott relé, egy ellenállásos lezárással.







#### 2 vezetékes tűzérzékelő



## LED-ek kolvasása a kezelőről

A számok a kezelőegységen binárisan kódolt decimális formában jelennek meg.

Mindegyik sor 0-9 –ig képes értékeket kijelezni. Ez az érték az egy sorban lévő ledek összeadásából adódik.



Például

0: egy led sem ég.

2: a 2-es led ég.

5: a 4-es és 1-es led ég.

Az alábbi ábra mutatja az egyes számjegyek kijelzéseit az alsó sorban.

Ugyan ez a kiolvasási módszer a középső és a felső sorban is.



- Minden beütött számjegy az alsó sorban jelenik meg.
- Ha két számjegy kerül beütésre, akkor az első számjegy a középső sorban kerül kijelzésre, a második pedig az alsó sorban.
- Ha a harmadik számjegy is beütésre kerül, akkor az első számjegy a felső sorba kerül, a második számjegy a középső sorba a harmadik pedig az alsó sorban lesz.

#### Több mint 3 számjegyű számok beadása

Néha több mint 3 számjegyből álló számokat kell beadni a kezelőegységen (pl. telefonszámok).

Az első három számjegy beadása az előzőekben leírt módon történik.

Ha a negyedik számjegy is beütésre kerül, akkor az alsó sor fogja jelezni az adott számjegy helyi értékét. A középső sor pedig mutatja a helyi érték értékét.

#### Példa

Az alábbi példa a 245639 telefonszám megjelenését mutatja a led-es kezelőn.

Helyi érték 1	Érték 2. Az alsó sorban kijelezve.	$ \begin{array}{c} 8 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} $
Helyi érték 2	Érték 4. A középső sorban 2. Az alsó sorban 4.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Helyi érték 3	Érték 5. Az alsó sorban 5. A középső sorban 4. A felső sorban 2.	$ \begin{array}{c} B \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \end{array} \end{array} $
Helyi érték 4	Érték 6. Az állapot led villog jelezve, hogy az alsó sorban a helyi érték kerül kijelzésre, a középső sorban pedig az érték. Az alsó sor 4-et mutat jelezve, hogy a 4. helyi érték kerül kijelzésre. A középső sorban 6. A felső sorban 5.	$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0$
Helyi érték 5 🔆 📻	Érték 3. Az alsó sor 5-öt mutat jelezve, hogy a 5. helyi érték kerül kijelzésre. A középső sorban 3. A felső sorban 6.	$ \begin{array}{c} B \\ \bullet \\$
Helyi érték 6	Érték 9. Az alsó sor 6-ot mutat jelezve, hogy a 6. helyi érték kerül kijelzésre. A középső sorban 9. A felső sorban 3.	$ \begin{array}{c} 8 \\ \bullet \\$

## A központ indítása

A rendszer automatikusan észleli, ha az első alkalommal került bekapcsolásra. A központ nem programozható és használható, míg az alábbi alapadatok nincsenek beállítva:

- Ország
- Dátum
- Idő

A rendszer az első bekapcsolás után, miután a kezelő inicializálva lett automatikusan technikusi módba lép. A technikusi menüből azonban nem lehet kilépni, amíg a 3 alap adat nem került beállításra.

Az első ilyen alkalommal nem kell beadni a telepítői kódot.

A gyári felhasználói kód 1122. A gyári telepítői kód 1278. Magyarország kódja 22.

Kilépés a technikusi módból a ##OK gombokkal lehetséges.

#### Az ország beállítása

1. A tápellátás, hiba és állapot led villog. A ledek 101-t jeleznek mutatva, hogy az országot kell megadni. Nyomja meg a #101 gombokat. Ez az 2. r #000 ország kód címe. A led kijelzőn továbbra is 101 látható. 3. Nyomja meg a #22 gombokat majd OK.

Kijelző mutatja a beadott ország kódot. A példa szerinti ország kód 12, mely



Írországé.



(\* #**00**2

1						
				4		
	igodol	围	2 🔘	₩.	8	
			•		*	
			• 3	• •	9-16	

#### A dátum beállítása

- 1. A ledek 112-t jeleznek mutatva, hogy a dátumot kell megadni.
- 2. Nyomja meg a #112 gombokat. Ez a dátum címe a technikusi menüben.

A led kijelző továbbra is 112 látható.



• 📓	• 1	• 4	*7
•	• 2	<b>9</b> 5	₩8
• 🕿	<b>O</b> 3	☀	9-16

3.	Adja be a dátumot a következő formában: #nap#hónap#év majd OK. A példa szerinti dátum 1999.05.01.	(ag	#00#0\$# 0999 <sup>0</sup> K	
Az idő beállít	tása			
1.	A ledek 113-t jeleznek mutatva, hogy az időt kell megadni.			<ul> <li>● </li> <li>● </li></ul>
2.	Nyomja meg a #113 gombokat. Ez az idő címe a technikusi menüben. A led kijelző továbbra is 113 látható.	(B)	# <b>006</b>	<ul> <li>● □ ●1 ●4 ★7</li> <li>● □ ●2 ●5 ★8</li> <li>● ● 3 ★ ★9-16</li> </ul>
3.	Adja be az időt a következő formában: #óra#perc majd OK.	(j)	# <b>09</b> #80	
	A példa szerint az idő 15:30-ra lett állítva.		ок	

Ha a szükséges adatok (ország, dátum, idő) nem lettek megfelelően beállítva, akkor a nem jól beállított adat programozói címe kigyullad és a rendszer programozói módban marad.

#### Az inicializálás leállítása

Az inicializálási folyamat a tápellátás teljes elvételével lehetséges. Ezt csak feltétlenül indokolt esetben tegye.

#### Az alap konfiguráció befejezése

Miután a három alap adat megadása megtörtént a rendszer működőképessé vált.

Nyomja meg a ##

ок

) gombokat az inicializáló mód elhagyására.

A rendszer paramétereinek további megváltoztatása a technikusi menübe történő belépéssel, így a központ programozásával lehetséges.

# A rendszer programozása A rendszer programozásához az alábbi lépéseket javasoljuk.

Lépés		Leírás	Pr. cím	Page
Zónák beállítása	Zóna típus	Határozza meg az egyes zónák funkcióit.	160	39
	Részéle- sítés	Határozza meg mely zónák élesíthetőek részleges éles üzemmódban.	163	40
	Zóna lezárás	Határozza meg mely zónák lesznek egy illetve két ellenállással lezártak.	161	39
Kimenetek	Szirénák	Állítsa be a szirénák mennyi ideig legyenek aktívak riasztás után.	128 129	Error! Bookm ark
				define d.
				36
Felügyeleti		Felügyeleti telefonszám		
állomás		Felügyeleti helyszínazonosítók	221	44
paramétere		Átjelzés mód – egyszeri / többszörös / zónánkénti	222	44
I		• Átjelzés protokoll - szöveges, Contact ID, Franklin 4+2,	220	44
		gyors formátum	223	44
		Az egyes események riport kódjai		
			250-256	45-48
Kiegészítők		További kezelőegységek konfigurálása.	Technikusi	Error!
beállítása		Az RS232 illetve szöveg modul beállítása	KOO U2	BOOKM ark
		ne rozoz metve szöveg modul beamasa.		not
				define
				d.
Felhasználó k	Kódok	A felhasználók kezelői kódjainak programozása. A gyári kódokat változtassa meg.	173	41
	Telepítői kód	Változtassa meg a telepítői kódot.	170	40
A rendszer ellenőrzése		Mozgásteszt, sziréna teszt, átjelzés teszt stb.		Error! Bookm ark not define d.

## Egy paraméter programozása

Lépések

- 1. Nyomja meg a #-t majd adja be a technikusi kódot. (Gyári: **1273**)
- 2. Nyomja meg az OK-t.
- 3. A tápellátás led villog jelezve, hogy a technikusi módba lépett.
- 4. Nyomja meg a #-t.
- 5. A hiba led kigyullad jelezve, hogy a rendszer egy program cím beadására vár.
- 6. Adja be az adott program cím első számjegyét, mely a kezelő alsó sorában kerül kijelzésre.
- 7. Adja be a program cím második számjegyét. Az első számjegy a második, a második számjegy pedig az alsó sorba kerül kijelzésre.
- 8. Adja be a program cím harmadik számjegyét. A harmadik számjegy az alsó, a második a középső az első pedig a felső sorban kerül kijelzésre.
- 9. Nyomja meg a #-t.
- A program cím jelenlegi értékét a led-ek kijelzik. Ha az érték egy számjegyű, akkor az alsó sorban kerül kijelzésre.
- Ha az érték két számjegyű az első számjegy a középső, a második pedig az alsó sorban kerül kijelzésre.
- Ha az érték három számjegyű az első számjegy a felső, a második a középső, a harmadik számjegy pedig az alsó sorban kerül kijelzésre.
- Ha az érték több mint három számjegyű, az alsó sor mutatja a helyi értéket a felső két sor pedig a helyi érték értékét kettes csoportokban.
- 10. Adja be az érték első számjegyét, mely az alsó sorban kerül kijelzésre.
- 11. Adja be a második számjegyet. Az első számjegy a középső a második pedig az alsó sorban kerül kijelzésre.
- 12. Adja be a harmadik számjegyet. A harmadik számjegy az alsó, a második a középső, az első számjegy pedig a felső sorban kerül kijelzésre.
- 13. Nyomja meg az OK-t.
- 14. Ha a központ elfogadja az új értéket egy hosszú sípolás hallatszik. Minden led elalszik csak a tápellátás villog tovább. Ha nem megfelelő értéket adott be két rövid visszautasító sípolás hallatszik.
- 15. Ezután újabb program címet állíthat be, #nnn (nnn: újabb program cím) vagy kiléphet a technikusi menüből a ##OK gombokkal.

#### Példa

Az alábbi példa a kétszeres megsértésű zóna nyitvatartási idejét (program cím: 124) állítja át 235-ről 169-re.

S

B

(B

(B

(B

S

(B

(P

#

П

2

4

#

O

6

Nyomja meg a #-t majd adja be a 1. technikusi kódot és OK-t.

A tápellátás led villog jelezve, hogy a technikusi módba lépett.

2. Nyomja meg a #-t. A hiba led kigyullad jelezve, hogy a rendszer egy program cím beadására vár.

The other LEDs are off.

- 3. Adja be a program cím első számjegyét, mely a kezelő alsó sorában kerül kijelzésre. A példa szerint az első számjegy: 1.
- 4. Adja be a program cím második számjegyét. A példa szerint a második számjegy: 2.

Az első számjegy a középső a második pedig az alsó sorban kerül megjelenítésre.

Adja be a program cím harmadik számjegyét. A példa szerint a harmadik számjegy: 4.

A harmadik számjegy az alsó a második a középső és az első számjegy pedig a felső sorban kerül kijelzésre.

Nyomja meg a #-t. a hiba led villog jelezve, hogy most az adott program cím beállításának jelenlegi értékét láthatja. A példa szerint ez az érték: 235.

- 5. Adja be az új érték első számjegyét. A példa szerint az első számjegy: 1, mely az alsó sorban jelenik meg.
- Adja be az új érték második számjegyét. 6. A példa szerint a második számjegy: 6.

A második számjegy az alsó az első számjegy pedig a középső sorban kerül megjelenítésre.



	N	1	• 4	• 7
ullet	Ħ	• 2	• 5	₩8
	2	<b>O</b> 3	₩.	9-16

	濧	• 1	• 4	₩7	
•	₽	• 2	₩	8	
	8	₩.	6	9-16	

	ķ.	<b>1</b>	≽	• 7
۰	₽	• 2	*	₩8
	2	★	6	<b>- 1</b> 6

		• 1	• 4	• 7
۲	田	• 2	• 5	8
	2	<b>O</b> 3	•	<b>*</b> 9-16

_					
			<b>1</b>	• 4	• 7
	۲	Ħ	• 2	• 5	₩8
	•	2	₩	★	9-16

 Adja be az új érték harmadik számjegyét. A példa szerint a harmadik számjegy: 9.

A harmadik számjegy az alsó a második a középső és az első számjegy pedig a felső sorban kerül kijelzésre.

8. Nyomja meg az OK-t.

Ekkor egy hosszú sípolás hallatszik, jelezve, hogy a központ elfogadta az új értéket.

Két rövid sípolás hallatszik, ha a központ nem fogadta el az új értéket.

Minden led elalszik csak a tápellátás villog tovább, jelezve, hogy még mindig programozói módban van.

 Ezután újabb program címet állíthat be, #nnn (nnn: újabb program cím) vagy kiléphet a technikusi menüből a ##OK gombokkal.

## Program cím értékének kiolvasása

#### Lépések

- 1. Nyomja meg a #-t majd adja be a technikusi kódot.
- 2. Nyomja meg az OK-t.
- 3. A tápellátás led villog jelezve, hogy a technikusi módba lépett.
- 4. Nyomja meg a #-t.
- 5. A hiba led kigyullad jelezve, hogy a rendszer egy program cím beadására vár.
- 6. Adja be az adott program cím első számjegyét, mely a kezelő alsó sorában kerül kijelzésre.
- 7. Adja be a program cím második számjegyét. Az első számjegy a második, a második számjegy pedig az alsó sorba kerül kijelzésre.
- 8. Adja be a program cím harmadik számjegyét. A harmadik számjegy az alsó, a második a középső az első pedig a felső sorban kerül kijelzésre.
- 9. Nyomja meg az OK-t.
- 10. A hiba led villog jelezve, hogy a keresett program cím értéke olvasható a kijelzőn.
- 11. Ha az érték egy számjegyű, akkor az alsó sorban jelenik meg.
- 12. Ha az érték számjegyű, akkor az első számjegy a középső a második pedig az alsó sorban jelenik meg.
- 13. Ha az érték három szemjegyű, akkor az első számjegy a felső a második a középső a harmadik pedig az alsó sorban jelenik meg.



##<sup>[ок</sup>] (P



ОК

9

S

(â

- 14. Ha az érték több mint 3 számjegyből áll, akkor az alsó sor mutatja az érték helyi értékét a felső két sor pedig kettes csoportokban az értéket.
- 15. Nyomja meg az OK vagy NO gombot a kijelző törlésére.
- 16. Nyomja meg a #nnn újabb program cím beállításához/megtekintéséhez vagy lépjen ki a technikusi menüből.

#### Példa

Ezen példa szerint a technikusi menü idő túllépés (program cím: 133) értékének kiolvasása történik.



- 8. Nyomja meg az OK vagy NO gombot a kijelző törlésére.
- Nyomja meg a #nnn újabb program cím beállításához/megtekintéséhez vagy lépjen ki o technikusi menüből.

### Hexadecimális számok programozása

Néhány értéket pl. felügyeleti helyszín kódokat hexadecimális formában kell programozni. Ebben az esetben az alábbiak szerint kell eljárni.

• A kezelő, mint hexadecimális kezelő is használható.



- Használja # gombot, mint előválasztó gomb.
- Számok a szokásos módon kerülnek beírásra. Hexadecimális számok a következő képpen:

А	#1	D	#4
В	#2	Ε	#5
С	#3	F	#6

- Használja a le és fel gombokat a már beütött számjegyek megtekintéséhez.
- Az adott értékeket a LED-es kezelő az alábbi módon jelzi ki.

А	10 (8+2)	D	13 (8+4+1)
В	11 (8+2+1)	E	14 (8+4+2)
С	12 (8+4)	F	15 (8+4+2+1)

#### Lépések

Az alábbi példa szerint a helyszínkód: 1EBB2. #\*\*\*\* 1. Nyomja meg a #-t majd adja be a (P technikusi kódot és OK-t. 2. Nyomja meg az OK-t. () ОК A tápellátás led villog. 3. #000# 4. Adja be a #222# program címet a Ē helyszínkód programozásához. 0#6#2 5. Most beütheti a kívánt hexadecimális (B kódot 1EBB2. A hexadecimális értékek #00 elé tegyen #-t, a normál számok bevitele a szokott módon történik. Nyomja meg 1#5#2#22. Minden számjegy beütésekor a megfelelő ledek kigyulladnak. Az alábbi példa a B érték. Ha beadta a hexadecimális számot () 6. nyomjon OK-t. 222 megjelenik a ΟК kijelzőn. #222 (P 7. Ha szükséges ellenőrzés gyanánt adja be #222 és OK-t a helyszín kód ΟК ellenőrzésére. A navigációs gombokkal kiolvashatóak az egyes számjegyek.

Nyomja meg az ##OK-t a technikusi 8. menü elhagyására vagy nyomja meg a #-t és adjon be egy újabb program címet.



## Program címek

	LED kijelzés	Opció	Leírás
100	●       ●       1       ●       ↓       ↓       ↑         ●       ↓	Nyelv	Ez led-es kezelő esetén nem szükséges.
101	●       ●       1       ●       ★       7         ●       ●       ●       2       ●       5       ●       8         ●       ●       ●       3       ●       ★       9-16	Ország	Adja be a saját ország kódját (Magyarország: 22). Példa #12 = Írország; #22 = Magyarország
112	<ul> <li>▶ ▶ 1 ● 4 ★ 7</li> <li>▶ 2 ● 5 ★ 8</li> <li>▶ 3 ★ 9.16</li> </ul>	Dátum	A dátumot nap/hónap/év formátumban adja be. Példa #23#03#1999 = 23/03/1999.
113	<ul> <li>▶ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●</li></ul>	Idő	Az időt 24-órás formátumban kell megadni. Példa #14#30 = 14:30.
120	<ul> <li>▶</li> <li>&gt;&gt;</li> <li></li></ul>	Belépési idő	Adja meg a belépési időt másodpercben (5-255 másodperc). Példa #5 = 5 másodperc.
121	<ul> <li>▶ ▶ 1 ● 4 ★ 7</li> <li>▶ 0 2 ★ ● 8</li> <li>▶ 3 ● 6 ★ 9.16</li> </ul>	Kilépési idő	Adja be a kilépési időt másodpercben (5-255 másodperc). Példa #30 = 30 másodperc.
122	<ul> <li>▶ ▶ ● 1 ● 4 ★ 7</li> <li>▶ ● 2 ★ ● 8</li> <li>● 2 ★ ● 9.16</li> </ul>	Utolsó ajtó élesít	<ul> <li>#1 = be. Ha minden belépési és követő zóna nyugalomba kerül a kilépési idő közben, akkor a kilépési idő megszakad és a rendszer azonnal élesedik.</li> <li>#0 = ki. A rendszer csak a kilépési idő lejártával élesedik be.</li> </ul>
123	<ul> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>■</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>■</li> <li>&gt;</li></ul>	Kétszeres megsértés, idő ablak	ldőablak, amelyen belül kétszer kell megsérteni a kétszeres megsértésű zónát, ahhoz hogy riasztást generáljon (0-120 perc). Példa #20 = 20 perc.
124	●       ●       1       ●       ★       7         ●       ■       2       ★       ●       8         ●       ■       ★       ●       6       9.16	Kétszeres megsértés, nyitvatartási idő	ldőtartam ameddig egy kétszeres megsértésű zónának nyitva kell lennie ahhoz, hogy riasztást generáljon (0-300 másodperc). Példa #80 = 80 másodperc.

	LED kijelzés	Opció	Leírás
125	<ul> <li></li></ul>	A/B riasztási idő	1-255 percig állítható. Ha 0-ra programozza az A/B átjelzés figyelmen kívül hagyva. Minden betörés jelzés normál módon kerül átjelzésre Példa #30 =30 perc.
126	<ul> <li>          ● 1         ● 4         ★7  </li> <li>          ● 2         ★6         ● 8  </li> <li>          ● 2         ★6         ● 9.16  </li> </ul>	Számlálva kizárás	Adott zónáról érkező riasztások száma, amely után a rendszer kizárja az adott zónát (0-16). 0: letiltja ezt az opciót. Példa #7 = 7 riasztás.
127	<ul> <li>▶ ▶ ● 1 ● 4 ★ 7</li> <li>● □ ◆ 2 ★ 6 ● 8</li> <li>● ■ ★ 3 ★ 6 ★ 9.16</li> </ul>	Számlálva kizárás visszaállása	Számlálva kizárás után mennyi idő teljen el, amíg a zóna újra aktiválódik (riasztás esetén jelez). 0-120 óra. Példa #9 = 9 óra.
128	<ul> <li>          ● ②         ● 1         ● 4         ★         7  </li> <li>          ⊕ 2         ★         ●         €         ● 2         ★         ●         €         ●         8         ●         3         ●         6         ●         9-16  </li> </ul>	Külső sziréna leállási idő	Időtartam, amely után a külső sziréna leáll. 0-240 perc. Példa #30 = 30 perc.
129	<ul> <li>          ● ○ </li> <li>          ● 2 ★ ● 8         ● 2 ★ ● 8         ● 3 ● 6 ★ 9.16         ● 1         ● 1         ● 1</li></ul>	Belső sziréna leállási idő	ldőtartam, amely után a belső sziréna leáll. 0-240 perc. Példa #30 = 30 perc.
130	<ul> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>● 1</li> <li>● 4</li> <li>★ 7</li> <li>● 2</li> <li>★ 5</li> <li>★ 8</li> <li>● 2</li> <li>★ 5</li> <li>★ 8</li> <li>● 3</li> <li>● 6</li> <li>● 9.16</li> </ul>	Következő teszthívás dátum, idő	Adja be a következő teszthívás dátumát és idejét. Az időnek 24-órás formátumban kell lennie. A dátumnak nap/hónap/év formátumban kell lennie. Ennek az opciónak nincs jelentősége, ha csak szöveges átjelzés történik. Példa #23#03#99#22#30.
131	<ul> <li>▶ ▶ ● ▶ ● 1 ● 4 ★ 7</li> <li>● ■ ● 2 ★ 5 ★ 8</li> <li>● ■ ● 3 ● 6 ★ 9.16</li> </ul>	Teszthívás periódus	Adja be a teszthívás periódusát. 1-168 óra. Ennek az opciónak nincs jelentősége, ha csak szöveges átjelzés történik. Példa #40 = 40 óra.

	LED kijelzés	Opció	Leírás
132	<ul> <li>          ● ● 1 ● 4 ★ 7  </li> <li>          ● 2 ★ ★<sup>8</sup> </li> <li>          ● 3 ★<sup>6</sup> ● 9-16  </li> </ul>	Felhasználói menü idő túllépés	A kezelő programozható, hogy nem használt állapotban mennyi ideig maradjon a felhasználói menüben. Ha egy kódbeadás félbeszakad és a megadott időn belül nem fejeződik be a rendszer kilép a felhasználói menüből, elkerülendő a felhasználói menüben maradást (0-15 perc). Példa #3 = 3 perc
133	<ul> <li>          ● ○ </li> <li>          ● ○  </li> </ul>	Technikusi menü idő túllépés	A kezelőegység programozható, hogy inaktív állapotban mennyi idő múlva lépjen ki a technikusi menüből, elkerülendő a véletlen technikusi módban maradást (0-15 perc). Példa #0 = nincs idő meghatározva #3 = perc
134		Belépési hiba késleltetés	Késleltetési idő a belépési hiba és annak átjelzése között. 0-30 másodperc.
139	<ul> <li>● 図 ●1 ●4 ★7</li> <li>● □ ◆2 ★<sup>6</sup> ★<sup>8</sup></li> <li>★ ● 3 ●6 ★9.16</li> </ul>	Kulcsos kapcsoló típusa	#1 = alap esetben zárt #2 = impulzusos
140	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Éles állapot kijelzése	<ul> <li>#1 = Éles állapotban az Állapot led és az élesített zónák ledjei folyamatosan égnek.</li> <li>#0 = A rendszer élesítése után kb. 30 mp. múlva az Állapot led és az élesített zónák ledjei elalszanak.</li> </ul>
141	<ul> <li></li></ul>	Támadás-jelzés módja	A szirénák működését állíthatja be támadás esetén. #0 = csendes. #1 = hangos. #2 = vonalhiba esetén hangos.
142	<ul> <li></li></ul>	Vonalhiba okoz-e riasztást	<ul> <li>#0 = Vonalhiba sosem okoz riasztást. A rendszer teljesen figyelmen kívül hagyja.</li> <li>#1 = A rendszer kikapcsolt állapotában a kezelő zümmerét szólaltatja meg, éles állapotban pedig a szirénákat is.</li> <li>#2 = Kikacsolt állapotban a belső szirénákat éles állapotban a külső szirénákat is megszólaltatja.</li> </ul>

	LED kijelzés	Opció	Leírás
143	<ul> <li>● 図 ●1 ●4 ★7</li> <li>● ★ ●5 ● 8</li> <li>● ● ●3 ★ ★9.16</li> </ul>	Esemény-napló megtelt	Az eseménynapló hány százalékos telítettségnél jelezzen a felügyeltre és tárolódjon az eseménynaplóban egy 'eseménynapló majdnem megtelt' jelzés. 50-100%.
			Eseménynapló feltöltése PC-re nullázza ezt a százalékos arányt.
			Példa #60, 60%-os telítettségnél megy átjelzés.
144		Támadásjelző gombok (7+9)	#1 = engedélyezve #0 = letiltva
	• <b>* *</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Megjegyzés: Ha egy funkciógombot támadásjelzésre programoz, akkor az ettől az opciótól függetlenül működni fog.
145		Mentők jelzés	#1 = engedélyezve
		gombok (4+6)	#0 = letiltva
			Megjegyzés: Ha egy funkciógombot mentők jelzésre programoz, akkor az ettől az opciótól függetlenül működni fog.
146	<ul> <li></li></ul>	Funkció gombok	Adja be a funkció gomb számát, majd az opció számát. #0 = nem használt #1 = élesítés #2 = kényszer élesítés #3 = részleges élesítés #4 = gyors élesítés #5 = gyors, kényszer élesítés #6 = gyors, részleges élesítés #7 = tűzérzékelő törlés #8 = mentők jelzés #10 = tűzjelzés #10 = tűzjelzés #11 = zóna kizárás Példa #1#5 programozza az 1-es gombot gyors, kényszer élesítésre. Megjegyzés: Ha egy funkció gomb zóna kizárásra van programozva, lehetővé válik zónák kizárása

	LED kijelzés	Opció	Leírás
147	● 図 ●1 ●4 ★7 ● 囲 ★ ●5 ●8 ● ≧ ★ ★ ★9-16	Rendszer nem élesíthető	#1 = Rendszer nem élesíthető #0 = Rendszer élesíthető A 'nem fizető' ügyfelek nem tudják élesíteni a rendszert.
149	<ul> <li>  ● ○  ● ○ </li> <li>  ● ○  </li> </ul>	Tűzjelzés gombok (1+3)	#1 = engedélyezve #0 = letiltva Megjegyzés: Ha egy funkciógombot tűzjelzésre programoz, akkor az ettől az opciótól függetlenül működni fog.
150	<ul> <li>▶ ▶ 1</li> <li>▶ 4</li> <li>▶ 7</li> <li>▶ 2</li> <li>▶ 5</li> <li>▶ 8</li> <li>▶ 3</li> <li>▶ 9.16</li> </ul>	Némítás egy gombnyomásra	Ha engedélyezve van 30 másodpercre lekapcsolja a belső szirénát. 30 másodperc után ismét bekapcsol, ha a beadott kód nem érvényes. #1 = engedélyezve #0 = letiltva
151	<ul> <li>▶ ■ ● 1 ● 4 ★ 7</li> <li>● ■ ★ ● 5 ★ 8</li> <li>● ■ ● 3 ● 6 ★ 9.16</li> </ul>	Külső sziréna felügyelt	Engedélyezve a külső sziréna felügyelet. 0 –ra kell állítani, ha nincs sziréna csatlakoztatva vagy a csatlakoztatott sziréna nem rendelkezik lezáró ellenállással. 1-re kell állítani, ha a sziréna lezáró ellenállással rendelkezik.
152	<ul> <li>▶ ▶ ● ▶ ● 3 ★ ● 9.16</li> </ul>	Belső sziréna felügyelt	Engedélyezve a belső sziréna felügyelet. 0 -ra kell állítani, ha nincs sziréna csatlakoztatva vagy a csatlakoztatott sziréna nem rendelkezik lezáró ellenállással. 1-re kell állítani, ha a sziréna lezáró ellenállással rendelkezik.
160	<ul> <li>B</li> <li>● 1</li> <li>● 4</li> <li>★7</li> <li>● 5</li> <li>● 2</li> <li>● 3</li> <li>● 6</li> <li>● 9-16</li> </ul>	Zóna típus	<pre>#0 = nem használt #1 = betörés #2 = 24 órás #3 = kétszeres megsértésű #4 = követő #5 = belépési #6 = kulcsos kapcsoló #7 = tűz #8 = támadásjelző #9 = szabotázs #10 = redőny érzékelő Példa #1#9 az 1-es zónát szabotázsra programozza</pre>
161	<ul> <li>  ● ○ </li> <li>  ● ○  </li> </ul>	Zóna lezárás	Az egyes zónák lezárását definiálja. #0 = Egy ellenállásos lezárás #1 = Két ellenállásos lezárás Példa #3#0, 3-as zónát egy ellenállásosra programozza

	LED kijelzés	Opció	Leírás
162	<ul> <li>● 図 ●1 ●4 ★7</li> <li>● → ★ ●8</li> <li>● ● ●3 ★ ● 9.16</li> </ul>	'A' riasztású zóna	#0 = 'B' riasztás #1 = 'A' riasztás Példa #3#1, 3-as zónát 'A' riasztásúra programozza
163	<ul> <li>          ● (2) ●1 ●4 ★7  </li> <li>          ● (2) ★2 ★ ●8  </li> <li>          ● (2) ★ ★ * **  </li> </ul>	Zóna részélesítés	Az egyes zónák részleges élesítéskor élesek vagy nem. #1 = részleges élesítés esetén aktív #0 = részleges élesítés esetén nem aktív Példa: #4#1, 4-es zóna részleges élesítés esetén aktív
164	<ul> <li>          ● (2) ●1 ●4 ★7  </li> <li>          ● (2) ★3 ●6 ● 9.16  </li> </ul>	2-vezetékes tűzérzékelő	#1 = engedélyezve #0 = letiltva
166	<ul> <li>● 図 ●1 ●4 ★7</li> <li>● ★ ★ ● 8</li> <li>● ★ ★ ● 9.16</li> </ul>	Zóna átjelzés	Meghatározza, hogy melyiki zóna melyik felügyeleti számra jelezzen át. Példa #1#3, 1-es zóna a 3-as felügyeleti számra jelez.
169	<ul> <li></li></ul>	Élesítés akkumulátor hibával	#0 = nem élesíthető akkumulátor hibával #1 = élesíthető akkumulátor hibával
170	<ul> <li>▶ ▶ 1 ● 4 ★ 7</li> <li>▶ ★ ★ ★ *</li> <li>▶ ● 3 ● 6 ● 9.16</li> </ul>	Technikusi kód	Adja be a technikusi kódot, mely 4-6 számjegy lehet. A gyári technikusi kód: 1278. Csak egyszer kell beütnie az új technikusi kódot. Megjegyzés: A technikusi kód nem törölhető! Példa #4976 megváltoztatja a technikusi kódot 4976-ra.
171	<ul> <li>  ● ○ </li> <li>  ● ○  </li> </ul>	Kényszer kód	Adja be a kényszer kódot, mely 4-6 számjegyű lehet. Csak egyszer kell beadnia az új kényszer kódot Példa #56328 megváltoztatja a kényszer kódot 56328-ra. Kényszer kód törlése a ##6-val lehetséges.
172	<ul> <li>▶ ● ● ● 3 ★ ● 9-16</li> </ul>	Távprogramo- zói belépési kód	Adja be a távprogramozói belépési kódot, mely 4-6 számjegyű lehet. Példa #34871 megváltoztatja a belépési kódot 34871-re.

	LED kijelzés	Opció	Leírás
173	<ul> <li>  ● 图 ● 1 ● 4 ★ 7  </li> <li>  ● ★ ★ * ★ 8  </li> <li>  ● 2 ★ ★ 9-16  </li> </ul>	Felhasználói kód	Adja be a felhasználói kódot, mely 4-6 számjegyű lehet. Csak egyszer kell beadnia az új felhasználói kódot. Példa #3#4563 a 3-as kódot változtatja 4563-ra. A felhasználói kód törlése a ##6-val lehetséges. Példa #3##60K törli a 3-as felhasználói kódot
180	<ul> <li>● </li> <li>● 1</li> <li>● 4</li> <li>◆ 7</li> <li>◆ 1</li> <li>● 2</li> <li>● 5</li> <li>● 8</li> <li>● 3</li> <li>● 6</li> <li>● 9.16</li> </ul>	Felhasználó kizárhat szabotázs vonalat	#1 engedélyezve a felhasználó számára #0 csak a telepítő zárhat ki szabotázs vonalat
181	<ul> <li>▶ ● ● 1 ● 4 ★ 7</li> <li>★ ● 2 ● 5 ● 8</li> <li>● ● ● 3 ● 6 ★ 9-16</li> </ul>	Felhasználó leállíthatja az átjelzést	Meghatározz, hogy a felhasználó leállíthatja az átjelzési folyamatot a 84-es gyors kóddal. #1 = Felhasználó leállíthatja az átjelzési folyamatot. #0 = Felhasználó nem állíthatja le az átjelzési folyamatot.
182	<ul> <li>● </li> <li>● 1</li> <li>● 4</li> <li>◆ 7</li> <li>◆ □</li> <li>● □</li> <li>● □</li> <li>● 3</li> <li>◆ ● 9-16</li> </ul>	Kulcsos kapcsoló élesítés	<ul> <li>#1 = Kulcsos kapcsoló azonnal élesíti a rendszert kilépési idő és zümmer nélkül.</li> <li>#0 = Kulcsos kapcsoló normál módon élesíti a rendszert kilépési idővel és a zümmerrel.</li> </ul>
193	<ul> <li>● (1) ●4 ★7</li> <li>★ (1) ●2 ●5 ★8</li> <li>● (2) ●3 ★ 9.16</li> </ul>	Éles/nem éles kimenet	A 2-vezetékes tűzérzékelő kimenetet konfigurálja. #0 = a kimenet 2-vezetékes tűzérzékelő fogadására van programozva az érzékelő törlésével. #1 = a kimenet a rendszer éles/nem éles állapotát mutatja Ha éles/nem éles kimenetre programozva a kimenet alacsony szintű, ha a rendszer éles és magas, ha a rendszer kikapcsolt.
194	<ul> <li></li></ul>	24 órás riasztás	A 24-órás zónát konfigurálja. #0 = a 24-órás zóna 24-órás jelzést ad #1 = a 24-órás zóna betörés jelzést ad

	LED kijelzés	Opció	Leírás
200	Image: Second system       Image: Second system <td< th=""><th>Előhívószám (PABX)</th><th>Adja be a fővonal eléréséhez szükséges előhívő számot. Példa: #9 Az előhívó szám törlése a #200##5-vel Megjegyzés Speciális karakterek is beadhatóak az alábbi módon: #1 = *-ot tárcsáz #2 = #-et tárcsáz #3 = nem használt (más célokra fenntartott) #4 = 3 mp. várakozás</th></td<>	Előhívószám (PABX)	Adja be a fővonal eléréséhez szükséges előhívő számot. Példa: #9 Az előhívó szám törlése a #200##5-vel Megjegyzés Speciális karakterek is beadhatóak az alábbi módon: #1 = *-ot tárcsáz #2 = #-et tárcsáz #3 = nem használt (más célokra fenntartott) #4 = 3 mp. várakozás
201	●       ●       1       ★1       ●       7         ●       ●       2       ●       5       ●       8         ●       ■       ●       3       ●       ★9-16	Tárcsázás típusa	A CS-150 központ csak a tone üzemben tud tárcsázni. #0 = tone. #1 = impulzus.
202	●	Üzenetrögzítő megkerülés	#0 = nincs üzenetrögzítő megkerülés. #1 = biztosítja, hogy a központ megossza a telefonvonalat más eszközökkel.
203	<ul> <li>▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	Bejövő hívásra válasz	Adja meg hányadik csengetésre vegye fel a központ a bejövő hívásokat, 1-20. Példa: #2, 2 csengetés után a központ válaszol.
204	<ul> <li>▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	Várakozás a tárcsahangra	1 = a rendszer tárcsázás előtt megvárja a tárcsahangot 0 = a rendszer nem vár a tárcsahangra
205	<ul> <li></li></ul>	Half duplex	A 'full duplex' üzemmód megnöveli az átviteli sebességet, de a telefonvonaltól függően nem olyan megbízható. #1 = a modem 'half duplex' üzemmódban működik #0 = a modem 'full duplex' üzemmódban működik
206	<ul> <li></li></ul>	Bell protokoll	Az távprogramozói protokoll: #1 = Bell 103 #0 = ITU-T V.21
210	<ul> <li></li></ul>	PC támogatja a távprogramozó telefonszámot	<ul> <li>#1 = PC támogatja a távprogramozói telefonszámot</li> <li>#0 = PC nem támogatja a távprogramozói</li> <li>telefonszámot</li> </ul>

	LED kijelzés	Opció	Leírás
211	<ul> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>2</li> <li>0</li> <li>5</li> <li>★</li> <li>8</li> <li>■</li> <li>3</li> <li>0</li> <li>4</li> <li>9-16</li> </ul>	Távprogramo- zói telefonszám	Adja be a távprogramozói telefonszámot, mely 0-15 számjegyes lehet. Példa: #02367894 A távprogramozói telefonszám törlése a #5-vel. Megjegyzés Speciális karakterek is beadhatóak az alábbi módon: #1 = *-ot tárcsáz #2 = #-et tárcsáz #3 = nem használt (más célokra fenntartott) #4 = 3 mp. várakozás
212	<ul> <li>          ● 1 ★ ● 7  </li> <li>          ⊕ 2 ● 5 ★ 8  </li> <li>          ⊕ 2 ● 3 ★ ● 9-16  </li> </ul>	Távprogramo- zói azonosító	Adja be az azonosító számot, mely 6 számjegyű lehet. Példa #34768 Az azonosító törlése a #6-val.
213	<ul> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>■</li> <li>2</li> <li>0</li> <li>5</li> <li>★8</li> <li>●</li> <li>2</li> <li>0</li> <li>5</li> <li>★8</li> <li>9</li> <li>2</li> <li>5</li> <li>★8</li> <li>9</li> <li>1</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>4</li> <l< td=""><td>EN50131</td><td><ul> <li>#1 = EN50131 bekapcsolva:</li> <li>Távprogramozás kezdeményezése csak a központ felöl lehetséges felhasználói kóddal.</li> <li>Távprogramozás közben a központ nem kapcsolható ki a számítógépről.</li> <li>A PC nem támogatja a távprogramozói telefonszámot. 210-es program cím nem állítható át.</li> <li>Belépési idő maximum 45 másodperc lehet.</li> <li>Éles állapot nem jelezhető ki.</li> <li>Felhasználói és kényszer kód távprogramozás alatt és a technikusi kóddal sem változtatható.</li> <li>Esemény napló törlés nem lehetséges.</li> <li>A központ nem válaszol a bejövő hívásokra.</li> <li>#0 = EN50131 kikapcsolva.</li> </ul></td></l<></ul>	EN50131	<ul> <li>#1 = EN50131 bekapcsolva:</li> <li>Távprogramozás kezdeményezése csak a központ felöl lehetséges felhasználói kóddal.</li> <li>Távprogramozás közben a központ nem kapcsolható ki a számítógépről.</li> <li>A PC nem támogatja a távprogramozói telefonszámot. 210-es program cím nem állítható át.</li> <li>Belépési idő maximum 45 másodperc lehet.</li> <li>Éles állapot nem jelezhető ki.</li> <li>Felhasználói és kényszer kód távprogramozás alatt és a technikusi kóddal sem változtatható.</li> <li>Esemény napló törlés nem lehetséges.</li> <li>A központ nem válaszol a bejövő hívásokra.</li> <li>#0 = EN50131 kikapcsolva.</li> </ul>
214	<ul> <li>▶ ▶ 1 ★ ● 7</li> <li>▶ 0 2 ● 5 ★ 8</li> <li>▶ 2 ◆ 5 ★ 8</li> <li>▶ 2 ★ 3 ● 6 ● 9.16</li> </ul>	Felhasználói és kényszer kód korlátozás.	<ul> <li>#1 = A felhasználói és kényszer kód távprogramozás alatt nem változtatható.</li> <li>#0 = Technikusi kóddal változtatható a felhasználói és kényszer kód.</li> </ul>

	LED kijelzés	Opció	Leírás
220	●	Átjelzési sorrend	#0 = A kommunikátor az első sikeres hívásig egymás után hívja a felügyeleti telefonszámokat, majd leáll.
			#1 = Függetlenül a hívás sikerétől a kommunikátor minden felügyeleti telefonszámot felhív.
			#2 = Minden zóna külön telefonszámra kerülhet átjelzésre a 166-os program cím beállításaitól függően. Azok az események, amelyek nem zónáról érkeznek az első felügyeleti telefonszámra mennek.
			Megjegyzés: Szöveges átjelzés esetén a központ figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást és mindegyik számra elküldi a jelzést.
221		Felügyeleti telefonszám	Adja be a felügyeleti telefonszámoz mely 1-15 számjegyű lehet.
	• 🔛 • 3 • 6 📌 9-16		Példa
			#1#89673421 az 1-es felügyeleti telefonszám: 89673421
			A telefonszám törlése a #6-val
			Megjegyzés Se sziália konstitutovalkia konselhatásk az sláhki méslem
			Specialis karakterek is beadnatoak az alabbi modon:
			#1 = -01  tarcsaz
			#2 = #-El laicsaz #3 - nem használt (más cólokra fenntartott)
			#3 = 1 em hasznan (mas celokra remitanott) #4 = 3 mp. várakozás
222	<ul> <li>▶ 1 ★ 0 7</li> <li>▶ 2 ★ 0 8</li> <li>▶ 3 ★ 0 9.16</li> </ul>	Felügyeleti azonosító	A felügyeleti azonosító minden fajta átjelzéshez nélkülözhetetlen a protokolltól függetlenül. Bár a szöveges átjelzés során az azonosító nem kerül átjelzésre, programozása mindenképpen szükséges. Az azonosítókat hexadecimális formában kell megadni, mely 4-6 számjegy lehet. Az azonosító törlése a #n#5-vel lehet, mely az átjelzést is letiltja. n az azonosító sorszáma. Példa
			azonosítója 1234.
223	•	Átjelzési	#0 = Gyors formátum
		protokoll	#1 = Contact ID.
	♥ <b>▲</b> ♥ 3 📌 📌 9-16		#2 = Franklin 4+2.
			#3 = Szöveges átjelzés
			Példa
			#1#3, az 1-es telefonszám protokollja 'Szöveges átjelzés'.

	LED kijelzés	Opció	Leírás
225	<ul> <li>▶ 1 ★ 0 7</li> <li>▶ 2 ★ 8</li> <li>▶ 2 ★ 98</li> <li>▶ 2 ★ 9.16</li> </ul>	Átjelzés hiba	Adja be a sikertelen átjelzési kísérletek számát, ami után a központ az eseménynaplóba egy 'átjelzés hibát' rögzít. Ezen kísérletek maximális száma országonként változik. A legtöbb protokoll 15-ször próbálkozik. Szöveges átjelzés esetén 4 kísérlet áll rendelkezésre. Megjegyzés: Ez az opció nem a tényleges hívások számát korlátozza. Ez csak azon hibás kísérletek számát határozza meg miután az átjelzés hiba az eseménynaplóba kerül.
			Példa
			#3 = 3 kísérlet
251	<ul> <li></li></ul>	Franklin 4+2 frekvencia pár	#0 = 1400/1900. #1 = 2300/1800.
252	<ul> <li></li></ul>	Franklin 4+2 sebesség	#0 = 10 pps. #1 = 20 pps.
253	<ul> <li>● (2)</li> <li>● (1)</li> <li>◆ 1)</li> <li>◆ 0 1)<!--</th--><th>Franklin 4+2 ellenőrzés</th><th>#0 = kétszeres küldés #1 = checksum.</th></li></ul>	Franklin 4+2 ellenőrzés	#0 = kétszeres küldés #1 = checksum.
254	<ul> <li>▶ ● ● ● 1 ★ ● 7</li> <li>● ● ★ ● 5 ★ 8</li> <li>● ● ★ ● 6 ● 9-16</li> </ul>	Szöveges átjelzés handshake	Meghatározza, hogy szöveges átjelzés esetén szükség van-e valamilyen indító jelre az üzenet kezdéséhez. Meghatározza, hogy a szöveg hányszor kerül elmondásra és a hívás mely pontján kezdi a rendszer mondani a szöveget. Lásd 55. oldal. #0 = nem vár handshake-re #1 = handshake kell
255	<ul> <li></li></ul>	Szöveges átjelzés "búcsúzás"	Meghatározza, hogy az üzenet végén szükség legyen-e valamilyen lezárásra. Meghatározza, hogy a szöveg hányszor kerül elmondásra és a hívás mely pontján kezdi a rendszer mondani a szöveget. Lásd 55. oldal. #0 = nem kell lezáró jelre várni #1 = lezáró jelre kell várnia az üzenet végén

LED kijelzés	Opció	Leírás	
--------------	-------	--------	--

A 301-es program cím esetében a felügyelet programozása 6 számjegyű szám beadásával történik.

Mindegyik számjegy egy felügyeleti telefonszámnak felel meg.

Ha egy esemény vagy annak visszaállása átjelzésre kerül a felügyeleti szám sorszámának helyére 1-et kell programozni.

Ha egy esemény vagy annak visszaállása nem kerül átjelzésre, akkor a felügyeleti szám sorszámának helyére 0-t kell programozni.

Példa

010000 Csak a 2. telefonszámra megy átjelzés.

111111 Mindegyik telefonszámra megy átjelzés.

010101 Csak a 2., 4. és 6. telefonszámra megy átjelzés.

Ha kevesebb, mint 6 számjegyet üt be, a maradék számok automatikusan 0-ák lesznek.

301	<ul> <li>▶ 1 ★ ★ 7</li> <li>▶ 2 ● 5 ● 8</li> <li>▶ 3 ● 6 ★ 9-16</li> </ul>	Esemény átjelzés	Programozza a felügyeleti telefonszám sorszámát, mely az egyes esemény típusokat és azok visszaállását fogadja. Példa #301#i#100000, az 1-es felügyeleti számra megy átjelzés.
			i: esemény száma a táblázatban. Lásd 49.oldal.
302	<ul> <li>● (1) ★ ★ 7</li> <li>● (1) ★ ★ 7</li> <li>● (1) ★ ★ 7</li> <li>● (2) ● 5 ● 8</li> <li>● (2) ● 3 ★ ● 9-16</li> </ul>	Esemény visszaállása	Meghatározza, hogy az adott esemény visszaállása átjelzésre kerüljön-e. Példa #20#1 engedélyezve #20#0 letiltva
303	<ul> <li>■</li> <li>●</li> <li>■</li> <li>=</li></ul>	Franklin 4+2 riport kódok	<ul> <li>Meghatározza, mi legyen a Franklin 4+2 riport kódja az egyes eseményeknek.</li> <li>Példa</li> <li>#303#i#nnnn</li> <li>i: Franklin csoport szám. Lásd 50. oldal.</li> <li>nnnn: a Franklin 4+2 kód. Ez lehet 2 vagy 4 szómjegyű. Lósd 50. oldal.</li> <li>Ha a 2. vagy 4. számjegyet 0-ra állítja az adott eseményhez tartozó egyedi információk is átjelzésre kerülnek.</li> <li>Pl.: ha a betörés riport kódja 30, akkor az egyes zóna betörése 31, a 2-es zóna betörése 32 jut el a felügyeletre.</li> </ul>

	LED kijelzés	Opció	Leírás
304	●       ●       1       ★       1       ★       7         ●       ●       2       ●       5       ●       8         ●       ●       ★       3       ●       6       ●       9-16	Franklin 4+2 visszaállási riport kódok	Meghatározza, mi legyen a Franklin 4+2 riport kódja az egyes események visszaállásainak. Példa #303#i#nnnn i: Franklin csoport szám Lásd 50. oldal. nnnn: a Franklin 4+2 kód. Ez lehet 2 vagy 4 szómjegyű. Lósd 50. oldal. Ha a 2. vagy 4. számjegyet 0-ra állítja az adott eseményhez tartozó egyedi információk is átjelzésre kerülnek. Pl.: ho o tűzjelzés helyreóllósónok kódja 40, okkor oz 1. felhasználó általi visszaállás 41, a 2. felhasználó általi visszaállás 42 kóddal jut el a felügyeletre.
350	<ul> <li>  ● ○ </li> <li>  ● ○  </li> </ul>	Szöveges átjelzés betörés esetén	Programozza be a betöréshez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.
351	<ul> <li>▶ ● 1 ★ ★ 7</li> <li>▶ ● 2 ★ 8</li> <li>● ▲ ● 3 ● 6 ★ 9-16</li> </ul>	Szöveges átjelzés 24 órás jelzés esetén	Programozza be a 24 órás jelzéshez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.
352	<ul> <li>▶ 1 ★ ★ 7</li> <li>▶ 2 ● 5 ★ 8</li> <li>▶ 2 ● 3 ★ 0 9-16</li> </ul>	Szöveges átjelzés támadás jelzés esetén	Programozza be a támadás jelzéshez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.
353	<ul> <li>● ● 1 ★ ★ 7</li> <li>● ● 1 ★ 4 ★ 7</li> <li>● ● ★ 2 ● 5 ★ 8</li> <li>● ● 2 ★ 6 ★ 9-16</li> </ul>	Szöveges átjelzés tűzjelzés esetén	Programozza be a tűzjelzéshez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.

	LED kijelzés	Opció	Leírás
354	<ul> <li>B</li> <li>● 1 ★ * * 7</li> <li>● ★ * * *</li> <li>● ★ * * *</li> <li>● ★ * • • * *</li> <li>● ★ * • • • • • • • • • • • • • • • • • •</li></ul>	Szöveges átjelzés mentők jelzés esetén	Programozza be a mentők jelzéshez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.
355	<ul> <li>B</li> <li>● 1 ★ * 7</li> <li>● ★ * * *</li> <li>● ★ * * *</li> <li>● ★ * • 6 ★ * *</li> </ul>	Szöveges átjelzés szabotázs jelzés esetén	Programozza be a szabotázs jelzéshez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.
356	<ul> <li>▶ ● 1 ★ 4 ★ 7</li> <li>▶ ● 1 ★ 4 ★ 7</li> <li>▶ ● 5 ★ 8</li> <li>▶ 2 ★ 8 ★ 9 -16</li> </ul>	Szöveges átjelzés kikapcsolás esetén	Programozza be a kikapcsolás jelzéséhez tartozó üzenetet. #1: 1-es üzenet. #2: 2-es üzenet. #3: 3-as üzenet. #4: 4-es üzenet.

## Esemény tábla

#### Élesítés/kikapcsolás

#### Szabotázs

É	lesítés/kikapcsolás		Szabotázs		Programozás
#1	Kikapcsolás	#31	Zóna szabotázs – teljes	#67	Felhasználói menü idő túllép.
#2	Kikapcsolás kulccsal	#32	Zóna szabotázs – helyi	#68	Programozói menü idő túllép.
#3	Távoli kikapcsolás	#33	Fedél szabotázs – teljes	#69	Helyi programozás kezdés
#4	Kikapcsolás riasztásból	#34	Fedél szabotázs – helyi	#70	Helyi programozás vége
#5	Teljes élesítés	#35	Kezelő szabotázs – teljes	#71	Visszahívási üzemmód
#6	Élesítés kulccsal	#36	Kezelő szabotázs – helyi	#72	Távprogr. belépés elutasítva
#7	Gyors élesítés	#37	Kód szabotázs – teljes	#73	Távprogr. belépés kezdés
#8	Részleges élesítés	#38	Kód szabotázs – helyi	#74	Távprogr. belépés sikeres
#9	Kényszer élesítés	#39	Külső sziréna szab. – teljes	#75	Távprogr. belépés hiba
#10	Gyors részleges éles.	#40	Külső sziréna szab. – helyi	#76	Dátum/idő változtatás
#11	Gyors kényszer éles.	#41	Belső sziréna szab. – teljes	#77	Zóna típus változtatás
#12	Kényszer részélesítés	#42	Belső sziréna szab. – helyi	#78	Telefonszám változtatva
#13	Gyors kényszer részéles	#43	Kimenet szabotázs – teljes	#78	Telefonszám változtatva
#14	Távoli élesítés	#44	Kimenet szabotázs – helyi	#79	Helyszín kód változtatva
	Riasztások		Kizárás	#80	Protokoll változtatva
#15	Betörés (A)	#45	Számlálva kizárás	#81	Felhasználói kód változtatva
#16	Betörés (B)	#46	Tűz kizárás	#82	Központ védelem enged.
#17	24 órás riasztás	#47	Támadás kizárás		Mozgás teszt
#18	Belépési hiba – helyi	#48	Szabotázs kizárás	#83	Mozgás teszt
#19	Belépési hiba – teljes	#49	24 órás kizárás	#84	Mozgás teszt zóna esemény
#20	Kilépési hiba	#50	Betörés kényszer élesítve kiz.		Esemény napló
#21	Csendes PA - kezelő	#51	Szabotázs kényszer élesítve kiz.	#85	Eseménynapló 90% megtelt
#22	Csendes PA – zóna	#52	Zóna kényszer élesítve kizárva	#86	Eseménynapló feltöltve
#23	Hangos PA – kezelő		Diagnosztika	#87	Esemény napló törölve
#24	Hangos PA – zóna	#53	Hálózati (230V) hiba		Teszthívások
#25	Kényszer kikapcsolás	#54	Akku feszültség hiba	#88	Manuális teszthívás
#26	Mentők – zóna	#55	Akku töltési hiba	#89	Automatikus teszthívás
#27	Mentők – kezelő	#56	Biztosíték hiba – szirénák		Üzemi jellemzők
#28	Tűz – érzékelő	#57	Biztosíték hiba – kimenet	#90	RAM hiba
#29	Tűz – kezelő	#58	Biztosíték hiba – akkumulátor	#91	EEPROM hiba
	Zóna változtatás	#59	Reszet – watchdog	#92	Zóna kizárás
#30	Zóna változtatása	#60	Reszet – halmozott hiba	#95	Részlegesen élesítve kulcsos kapcsolóról
		#61	Reszet – azonosíthatatlan hiba		
		#62	Vonalhiba		
		#63	Átjelzés hiba		
		#64	Post hiba		
		#65	ROM hiba		
		#66	EEPROM hiba		

#### Csoport Megnevezés Esemény Gyári Franklin 4+2 kód 1 Kikapcsolás **Kikapcsolás** 0000/----Kikapcsolás kulccsal Kikapcsolás távolról 0000/----2 Kikapcsolás riasztás Kikapcsolás riasztás után után 3 Teljes élesítés Teljes élesítés 0000/----Élesítés kulccsal Gyors élesítés Élesítés távolról Részélesítés 0000/----4 Részleges élesítés Gyors részleges élesítés Kényszer részleges élesítés Gyors kényszer részleges élesítés Részleges élesítés kulccsal 0000/----5 Kényszer élesítés Kényszer élesítés Gyors kényszer élesítés 6 Behatolás 'A' Betörés 'A' riasztás 0000/0000 7 Behatolás 'B' Betörés 'B' riasztás 0000/0000 8 Belépési hiba Belépési hiba – teljes 0000/0000 9 Kilépési hiba Kilépési hiba - teljes 0000/0000 10 Támadásjelzés Támadás csendes - kezelő 0000/0000 csendes Támadás csendes - zóna 11 Támadásjelzés Támadás hangos - kezelő 0000/0000 hangos Támadás hangos - zóna 12 Kényszer Kényszer kikapcsolás 0000/0000 kikapcsolás 13 Mentők jelzés Mentők jelzés – zóna 0000/0000 Mentők jelzés – kezelő 14 Τűz Tűz – érzékelő 0000/0000 Tűz – kezelő

#### Franklin 4+2 csoport kódok

Csoport	Megnevezés	Esemény	Gyári Franklin 4+2 kód
15	Zóna szabotázs	Zóna szabotázs – teljes Fedél szabotázs – teljes Kezelő szabotázs – teljes Belső sziréna szabotázs – teljes Kimenet szabotázs – teljes	0000/0000
16	Kód szabotázs	Kód szabotázs – teljes	0000/0000
17	Külső eszköz szabotázs	Külső sziréna szabotázs – teljes	0000/0000
18	Kizárás	Számlálva kizárás Tűz érzékelő kizórós Támadás kizárás Szabotázs kizárás 24 órás kényszer élesítve kizárva Betörés kényszer élesítve kizárva Szabotázs kényszer élesítve kizárva Zóna kényszer élesítve kizárva	0000/0000
19	Hálózati (230V) hiba	Hálózati (230V) hiba	0000/0000
20	Akku alacsony	Akku feszültség hiba Akku töltési hiba	0000/0000
21	Vonalhiba	Vonalhiba	0000/0000
22	Átjelzés hiba	Átjelzés hiba	0000/

Csoport	Megnevezés	Esemény	Gyári Franklin 4+2 kód
23	Hiba	Biztosíték hiba – szirénák Biztosíték hiba – táp kimenet Biztosíték hiba – akkumulátor Reszet – watchdog Reszet – halmozott hiba Reszet – azonosíthatatlan hiba POST hiba ROM hiba RAM hiba EEPROM hiba	0000/
24	Visszahívás kérés	Távprogramozás elutasítva	0000/
25	Esemény napló 90%	Esemény napló 90%	0000/
26	Teszthívás	Manuális teszthívás Automatikus teszthívás	0000/
27	24 órás riasztás	24 órás riasztás	0000/0000

### Teszthívás indítsa a felügyeletere

Teszthívás szöveges protokoll esetén nem indítható.

#### Lépések

- Nyomja meg a a #-t és adja be a telepítői kód-ot
- 2. Nyomja meg a #37-et.
- Nyomja meg a #-t és a tesztelendő felügyelet sorszámát.

A példa szerint 2. számra megy teszt.





4. Nyomja meg az OK-t.



- 5. Ha a teszthívásban valamilyen hiba történik a ledek visszajelzéseiből lehet következtetni a hiba jellegére.
- 1-es led ég
   Hívás engedélyezve. A felügyeleti telefonszám, helyszin kód és a protokoll megfelelően van beállítva.
- 1-es led villog A hívás nem indult el. Vagy a felügyeleti telefonszám vagy a helyszínkód vagy a protokoll nem megfelelő értékű. Probléma lehet, hogy a protokoll szöveges átjelzés vagy nincs telefonvonal.
- 2-es led ég A központ sikeresen beemelte a vonalat és megkezdte a hívást.
- 2-es led villog A telefonvonal nem 'tone' típusú.
- 3-as led ég Handshake megérkezett. A kommunikáció létrejött a felügyeleti állomással.
- 3-as led villog
   A handshake nem érkezett meg. Nem jött létre kommunikáció a központ és a felügyelet között. A központ rossz számot hívott vagy a felügyelet nem válaszolt megfelelően.
- 4-es led ég Nyugtázó jel megérkezett a felügyeleti állomásról. A teszhívás sikeres.
- 4-es led villog
   Nyugtázó jel nem érkezett meg a felügyeleti állomásról. Teszthívás sikertelen. Kommunikáció létrejött a felügyeleti állomással azonban a teszthívás mégsem sikerült.

Teszthívás közben a tápellátás, hiba és állapot ledek egymás után gördülve gyulladnak ki jelezve, hogy a teszthívás folyamatban van.

## RD 5042 szövegmodul használata

#### A szövegmodul telepítése

#### Lépések

- 1. A központnak kikapcsolt állapotban kell lennie
- 2. Rögzítse a szövegmodult a panelra az erre kialakított 16 pólusú csatlakozó sorra.



① Telefon csatlakozó a szövegek felvételére.

- ② 16 pólusú csatlakozó.
- ③ Felvétel kapcsoló
- 3. Adja be #technikusi kód#02OK parancssort.
- 4. Az 1-es led kigyullad, ha a szövegmodul telepítése helyesen történt.

#### Üzenetek rögzítése

Összesen 4+1 szövege rögzítésére van lehetőség. Az első négy rögzített szöveg különböző eseményekhez rendelhető (pl. betörés, szabotázs stb.). Az ötödik üzenet egy közös szövegrész, mely esemény esetén mind a négy szöveg végéhez hozzáadódik (pl. cím).

Az üzeneteket 1-5-ig az alábbiak szerint kell rögzíteni. Az üzenetek rögzítésére szükség van egy normál telefon készülékre.

#### Lépések

- 1. Győződjön meg, hogy a szöveg modul helyesen lett telepítve, majd csatlakoztasson egy normál telefon készüléket a szövegmodul erre kialakított RJ csatlakozójához.
- 2. Nyomja meg a #-t és adja be a technikusi kódot.

3. Nyomja meg a #04-et.



- 4. Nyomja meg a #0, majd OK.
- 5. Nyomja meg egyszer a mikrokapcsolót ③ a rögzítés kezdéséhez. Ha ismét megnyomja, akkor a felvett szöveget hallgathatja vissza.

()

- 6. Az első szöveg visszajátszása után:
- Nyomja meg ismét a mikrokapcsolót  ${\Im}$  a következő üzenet rögzítéséhez vagy
- nyomja meg kétszer egymás után a mikrokapcsolót  ${\Im}$  az első üzenet újbóli felvételéhez vagy
- tartsa, több mint 2 másodpercig nyomva a mikrokapcsolót az egész felvételi ciklus újra indításához.
- 7. Miután az ötödik üzenet is rögzítésre került és a mikrokapcsolót is megnyomta mind az öt üzenet sorrendben egymás után visszajátszásra kerül.

(P

#### Üzenetek visszajátszása

#### Lépések

- 1. Nyomja meg a #-t és adja be a technikusi kódot.
- 2. Nyomja meg a a #04#1 majd OK.



#\*\*\*\*

3. Nyomja meg a mikrokapcsolót ③ az első üzenet visszajátszásához. Az üzenet visszajátszása után nyomja meg ismét a mikrokapcsolót a következő üzenet visszajátszásához és így tovább míg az összes üzenetet vissza nem játszotta.

#### Szöveges üzenetre válasz

Program cím 254 Szöveges átjelzés handshake	Program cím 255 Szöveges átjelzés <b>'búcsúzás'</b>	
Ве	Ве	Vegye fel a telefont, mondjon valamit, hallgassa meg az üzenetet és mondjon valamit az ötödik üzenet végén. Várja meg míg a központ megszakítja a vonalat és csak ezután rakja le Ön is a kagylót.
Ве	Ki	Vegye fel a telefont és mondjon valamit (pl. halló). Hallgassa meg az üzenetet, majd tegye le a telefont.

Be

Ki

Vegye fel a telefont, de nem kell semmit mondania, Hallgassa meg az üzenetet és mondjon valamit az ötödik üzenet végén. Várja meg míg a központ megszakítja a vonalat és csak ezután rakja le Ön is a kagylót.

Ha egy időben több esemény is bekövetkezik és ezen eseményekhez ugyan az a szöveg van rendelve, akkor a központ a szöveget csak egyszer küldi el. Ha egy időben több esemény is történik, melyekhez több szöveg párosul, akkor a központ egy híváson belül elmondja az összes üzenet.

## RS 232 illesztő telepítése

A CS4001 RS232-es illesztő egység a központot közvetlenül összekapcsolja a számítógéppel egy soros kábelen keresztül.



A CS4001 illesztőn egy 9 pólusú D ${\rm }\odot$  csatlakozó található a soros kábel csatlakoztatására.

A csatlakozón csak 3 pólus van kihasználva.



#### CS 4001 illesztése

A CS 4001 illesztőt az áramköri panel felső részén található 16 pólusú csatlakozó sorra kell illeszteni ③. Ez a hűtőborda ④ és a processzor ② között helyezkedik el. Ezt a modult azért tervezték, hogy a telepítő programozás céljából ideiglenesen közvetlen kapcsolatot tudjon létrehozni a központtal.





Lépések

- 1. Csomagolja ki a CS 4001 illesztő egységet.
- 2. Nyomja rá a CS4001-et a panelon lévő csatlakozóra. Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakozott.
- 3. Ismertesse fel a rendszerrel az illesztő egységet a **#telepítői kód#02OK** gombok megnyomásával.
- 4. Csatlakoztassa a soros kábelt a PC felöl a központra.

- 5. Indítsa el a CS-WIN programot és válassza a Connect via Serial Port menüpontot.
- 6. Ha végzett vegye le az illesztő egységet és tartsa antisztatikus csomagolásban.

# Felhasználói gyors kódok Nyomja meg a # felhasználói kódot # gyors kód.

	Művelet	Gyors kód	<u>_</u>	Művelet	Gyors kód
i	Rendszer állapot	0	<b>1</b> 2	2-es kód változtatása	<b>9</b> 2
	Teljes élesítés	0	<b>¥</b> 3	3-as kód változtatása	<b>6 6</b>
	Részleges élesítés	00	<b>¥</b> 4	4-es kód változtatása	<b>54</b>
<b>f</b>	Kényszer élesítés	04	¥5	5-ös kód változtatása	66
	Kényszer részleges élesítés	060	¥****	6-os kód változtatása	66
	Gyors élesítés	2	₩7	7-es kód változtatása	<b>57</b>
	Gyors részleges élesítés	<b>00</b>	¥8	8-as kód változtatása	<b>5</b> 8
	Gyors kényszer élesítés	24	κ.	Kényszer kód változtatása	69
	Gyors kényszer részleges élesítés	<b>250</b>		Tűzérzékelő törlés	0
	Belépésjelző	<b>B O</b>	<b>↓</b>	Zóna kizárás	6
	Külső sziréna teszt	82	<b>↓</b>	Szabotázs kizárás	77
	Belső sziréna teszt	66	F1	1-es funkciógomb programozása	80
	Kezelő LED teszt	84	F2	2-es funkciógomb programozása	82
	Kezelő zümmer teszt	66	F3	3-as funkciógomb programozása	88
Ķ	Mozgás teszt	86	A	Átjelzés leállítás	84
Ē	Eseménynapló kiolvasás	<b>4 0</b>		Nyitott zónák	90
	Idő beállítás	42		Kizárt zónák	00
5	Dátum beállítás	<b>4</b> 8		Rendszer hibák kijelzése	<b>98</b>
	Saját kód változtatása	6		Technikusi korlátozás	94
¥**** <b>¥</b> 1	Mester kód változtatása	<b>90</b>		Telepítő nem változtathatja a felhasználói kódokat.	95



Change user code 2 **52** 



Start upload/download

